

# 安徽道成公司 电动伸缩门厂家 六安电动伸缩门

产品名称	安徽道成公司 电动伸缩门厂家 六安电动伸缩门
公司名称	安徽道成智能交通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河工业区大连路与宁夏路交口
联系电话	13855167737 13855167737

## 产品详情

现如今电动伸缩门已经是一种非常常见的建筑配置，很多人都知道操控其开关的方式就是用遥控器摁下开、关按钮就可以。但这只是一般操控方式，一旦电动门出现问题，还能怎么开关呢？所以下面小编就来教教大家如何正确操控以及特殊情况时又该如何操控。

- 1、接通电动伸缩门的电源，控制盒电源指示灯亮。
- 2、开门：按“开”键，工作指示灯亮，门体收缩，大门通道自动打开。
- 3、关门：按“关”键，工作指示灯亮，门体伸展，大门通道自动关闭。
- 4、手动：遇到停电时，可打开机头箱门，用专用钥匙插入匙孔，旋转180度，即可转为人工推拉电动伸缩门。
- 5、遥控：手持遥控手柄可在控制盒周围10-30米内（根据现场的无线电通讯环境而定）活动控制，按遥控手柄的“开”键，大门自动打开，按“关”键，大门自动关闭。

同时如果摁了按钮，电动伸缩门没有反应时一定要查看是不是未接通电源，或者是遥控器电池没有电了。如果这些都正常，再去对电动门进行检修，别墅电动伸缩门价格，从而使其恢复正常使用的状态。

电动伸缩门在很多的方面都有着非常大的用途，尤其是在很多的单位门口，自动伸缩门可以很好的起到防护作用。但是自动伸缩门虽然使用方便，但是在日常使用的过程中如果出现了故障，那就非常的影响使用。

自动伸缩门遇到的一个问题就是不能开关，遇到这样的问题的时候，自动伸缩门维修首先检查有无电，电动伸缩门厂家，保险管有无烧毁，如果保险丝熔断了，必须要做一个全面的检查。一般来说，如果不

能开关，一般线路出现了问题，所以要测量红白黄三条线是否相通，主要是看三条路在哪里出现的问题。

伸缩门也会有额定的电压，厂房电动伸缩门，大家可以问问厂家或者购买的时候可以叫安装人员帮忙调试，这一步是归纳进去调试的那里，然后清洁卫生的时候要用干布擦净门两侧黑色传感器上面的灰尘，六安电动伸缩门，否则会因灵敏度减低而发生故障，还要加一点润滑油进去伸缩门的轮子里面，要经常进行检修，起码有一个定期检修，伸缩门出问题可大可小的，可以联系厂家上门维修或者检测，因为现在伸缩门发展很快，而且比较高科技了，有时候会无人监控的，所以要定期去检修维护，年保修是必须的很多厂家都会设有年保修的服务，大家购买的时候要问清楚哦。

安徽道成公司(图)-电动伸缩门厂家-六安电动伸缩门由安徽道成智能交通工程有限公司提供。安徽道成公司(图)-电动伸缩门厂家-六安电动伸缩门是安徽道成智能交通工程有限公司（[www.ahdaocheng.com](http://www.ahdaocheng.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。