

电动调节阀价格 天和阀门有限公司 鹤岗电动调节阀

产品名称	电动调节阀价格 天和阀门有限公司 鹤岗电动调节阀
公司名称	潍坊天和阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市潍城区豪德工业园
联系电话	13455653111 13455653111

产品详情

调节阀阀体的拆卸和装配

阀体部分的拆卸和装配的步骤

A、拆卸

(1) 松开压板上的六角螺母。

(2) 拆下上阀盖上的六角螺母。

(3) 抬高上阀盖，电动调节阀价格，使它与阀体分开。

注意：如阀芯随同上阀盖一起拉出来，电动调节阀生产，应转动阀芯使它们分开，当心别损坏阀杆。

(4) 对于DB31000系列调节阀：

如阀芯没有同上阀盖一起拉出来，先从阀体取出压筒，然后取出阀芯，再取出阀座。

对于DB32000系列调节阀：如阀芯没有同上阀盖一起拉出来，先从阀体内拉出阀芯，然后拉出套筒。

B、检验

检验拆下的零件，如有损坏，请给予更换。

(1) 用过的填料不准重新使用，必须更换新的填料。

(2) 检验阀芯、阀座和套筒的密封面，不准有损坏。

(3) 检验与垫片接触的阀体、上阀盖、套筒表面，电动调节阀哪家好，不准有损坏，垫片不准重新使用，必须更换新垫片。

(4) 检验阀芯、阀杆、导向套、套筒的导向的表面，不准有损坏。

调节阀口径计算原理

在不同的自控系统中，流量、介质、压力、温度等参数千差万别，而调节阀的流量系数又是在100KPa压差下，介质为常温水时测试的，怎样结合实际工作情况决定阀的口径呢？显然，不能以实际流量与阀流量系数比较(因为压差、介质等条件不同)，鹤岗电动调节阀，而必须进行KV值计算。把各种实际参数代入相应的KV值计算公式中，算出Kv值，即把在不同的工作条件下所需要的流量转化为该条件下所需要的KV值，于是根据计算出的Kv值与阀具有的Kv值比较，从而决定阀的口径，最后还应进行有关验算，进一步验证所选阀是否能满足工作要求。

调节阀在现场使用中，很多往往不是因为调节阀本身质量所引起，而是对调节阀的安装使用不当所造成，如安装环境、安装位置及方向不当或者是管路不清洁等原因所致。因此电动调节阀在安装使用时要注意以下几方面：

- (1)调节阀属于现场仪表，要求环境温度应在 - 25 ~ 60 范围，相对湿度 95%。如果是安装在露天或高温场合，应采取防水、降温措施。在有震源的地方要远离振源或增加防振措施。
- (2)调节阀一般应垂直安装，特殊情况下可以倾斜，如倾斜角度很大或者阀本身自重太大时对阀应增加支承件保护。
- (3)安装调节阀的管道一般不要离地面或地板太高，在管道高度大于2m时应尽量设置平台，以利于操作手轮和便于进行维修。

电动调节阀价格-天和阀门有限公司-鹤岗电动调节阀由潍坊天和阀门有限公司提供。电动调节阀价格-天和阀门有限公司-鹤岗电动调节阀是潍坊天和阀门有限公司(www.gtspjx.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。