

【大地供暖】洛阳低氮改造锅炉价格 低氮改造锅炉

产品名称	【大地供暖】洛阳低氮改造锅炉价格 低氮改造锅炉
公司名称	郑州厚积新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中州大道居然之家欧凯龙北龙湖店A馆五楼三菱电机中央空调专卖店
联系电话	13323718558

产品详情

燃气锅炉常识词典

比热

燃气的比热可以分为定压比热和定容比热。保持燃气的容积不变的吸热（或放热）过程时的比热为定容比热，保持燃气压力不变时的吸热（或放热）过程时的比热为定压比热。

补偿器

调节管线因温度变化而伸长或缩短的配件，燃气管线上所利用的主要有波形补偿器和波纹管两种。

【大地供暖】响应国家“宁要绿水青山，不要金山银山”国家发展规划，引入环保理念，加强所有产品环保测评，所有产品均采用主流及国内一线效率、节能、环保品牌，为广大中国用户提供全方面供暖产品及服务。

燃气锅炉的使用方法

热水锅炉：

热水锅炉的高水温应低于锅炉网路压力下的饱和温度减20。对间断供热热水锅炉，锅炉在间歇期间循环泵要继续运行。

燃气锅炉安全注意事项如下：

1、用户在正式使用锅炉前，必须认真学习并掌握锅炉安装使用说明书、燃烧器说明书和电气控制柜使用说明书，认真学习《蒸汽锅炉安全技术监察规程》或《热水锅炉安全技术监察规程》。

2、操作锅炉的司炉人员必须为持证锅炉工，其他人员不得开启锅炉。

【大地供暖】响应国家“宁要绿水青山，不要金山银山”国家发展规划，引入环保理念，加强所有产品环保测评，所有产品均采用主流及国内一线效率、节能、环保品牌，为广大中国用户提供全方面供暖产品及服务。

二、锅炉上水

锅炉用水应为软化水，水质应符合GB1576《工业锅炉水质》标准要求。

1) 热水锅炉：

热水锅炉进水过程中，应打开锅炉及管道高点的排气阀，以排除锅筒及管道内的空气，直至排不出空气为止。热水锅炉投运时先开动循环泵，等供热系统中水形成循环后才能启炉，停炉时不得立即停泵，只有炉温降到50 以下时才能停泵。

【大地供暖】响应国家“宁要绿水青山，不要金山银山”国家发展规划，引入环保理念，加强所有产品环保测评，所有产品均采用主流及国内一线效率、节能、环保品牌，为广大中国用户提供全方面供暖产品及服务。