

# TMR-双轴全日粮饲料混合机

产品名称	TMR-双轴全日粮饲料混合机
公司名称	郑州福星照机械有限公司
价格	27000.00/台
规格参数	品牌:福星照 型号:9HSW-2660 产地:河南郑州
公司地址	荥阳市广武镇倪店村
联系电话	0371-64719888 15188309144

## 产品详情

- 、采用双搅龙结构，能将各种干草、农作秸秆、青储饲料等纤维饲料和精饲料直接进行混合搅拌。
- 2、可以用拖拉机等牵引、便于移动混合、节省时间及人力。
- 3、具有切碎、揉丝、搅拌功能，不破坏纤维成分，使饲料的能量效率最大化。
- 4、饲料经合理配方，可实现营养均衡，提高奶质和产量。
- 5、改善饲养环境，提高饲养场空间利用率。
- 1、适用性强，即适合大中型牧场也适合家庭养殖业。

## 工作原理

该款TMR-卧式双轴全日粮搅拌机采用两条螺旋切碎双轴，在螺旋轴上装有切碎刀片，双轴相互配合，共同夹持饲料，将通过的各种纤维性草料、秸秆进行切割、揉丝、搅拌，最终达到粉碎且混合均匀的混合全日粮喂养的效果。

## 技术参数

TMR-卧式双轴全日粮饲料混合机

外形尺寸(长\*宽\*高)  
容积(批处理量)  
相称量(批次式)

单位  
皮带传送  
Kg (t/h)

50寸规格  
2860\*1800  
双轴卧式  
2200

## 安装与调试

- 1、首先将机械放在坚实平整的场地上,将电机安装在电机架上。

2、可根据实际需求选择是否加装底部滑轮，加装底部滑轮可以实现牵引移动。

3、安装皮带前,先检查电机旋转方向是否正确,无误后再挂紧皮带。

4、各部位调整正常,确认无误后,接通电源试运转,检查各部位紧固件连接处有无松动,各旋转部位有无异常声音等现象。

## 操作方法

1、开机前必须熟读使用说明书,并按其规定进行调整保养、操作

2、检查机罩是否锁紧,以免工作时机罩打开造成事故。

3、不准提高主轴转速,不准随便拆掉各部位的安全防护装置。

4、严禁酒后操作,未满16岁的少年不得作业,未掌握饲料混合机规则的人不准单独作业,严禁带病或疲劳作业。

5、开机时要检查入混合仓内是否有人,以免造成人身伤害。

6、发现问题时,应立即停机检查,排除故障。

7、切记按铭牌规定配备电动机。

8、工作场地要宽敞并且必需配备防火设备。

## 保养维护

1、作业前后经常检查各部位紧固件,防止松动损坏机器。

2、作业过程中,各注油孔每2小时加入适量30\*机油,轴承各部位每1个月加注黄油一次,确保工作时润滑良好。

3、停止作业后,应及时把机器内杂草、灰尘打扫干净,各润滑部位加油保养,长期不用时存放在干燥的库房内,防止风吹雨淋进水腐蚀。