

# 唐骏小吊车 星志重工 唐骏吊车

产品名称	唐骏小吊车 星志重工 唐骏吊车
公司名称	济宁星志重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇张坊村村南
联系电话	19954249911

## 产品详情

### 唐骏吊车吊钩为什么会快速下降失灵

唐骏吊车吊钩为什么会快速下降失灵

关于利用操控油路的液压油翻开制动器并将离合器分离，使吊钩依托自重快速下降的操控方法，其唐骏吊车吊钩快速下降失灵的原因有：

制动带调整不当，使制动器翻开时制动带不能彻底脱离卷筒。

操控油路(蓄能器)无压力或压力下降过快。其原因为：

唐骏吊车减压阀失灵，液压油不能进入操控油路。

蓄能器内短少氮气，起不到蓄能效果。

操控油路上的单向阀关闭不严。

操控系统的各种阀内漏(包括液压助力器、主副起升操纵阀等)。此时还有或许构成主副卷筒联动，可按照主副卷筒联动故障的查看方法予以查看。

液控单向阀失灵，使离合器液压缸的液压油不能流回油箱，构成起升离合器不能脱离。

唐骏吊车起升离合器调整不当或拉簧损坏。

当开始操作快速下降时，作业正常，而吊钩行至中途时，吊钩主动停止。其原因是由于制动总泵内的

单向阀关闭不严或活塞上的密封圈损坏，唐骏小吊车，使制动总泵与制动液压缸之间的油路不能构成关闭油路，压力下降，直至制动器上的弹簧力大于液压力，唐骏吊车，制动器闭合。

在没有踏快速下降踏板时，操控油路(蓄能器)压力正常；但踏动踏板时，压力下降并且无法踏动踏板。说明该液压助力器的回油阀座与阀芯关闭不严，压力油流回油箱。

## 唐骏吊车卷扬机安全操作事项

### 唐骏吊车卷扬机安全操作事项

- 1，卷筒上的钢丝绳应摆放规整，如发现重叠和斜绕时，应停机重新摆放。严禁在滚动中用手、脚拉踩钢丝绳。
- 2，钢丝绳不许打结、扭绕，在一个节距内断线超过10%时，唐骏吊车生产厂家，应予替换。
- 3，唐骏吊车作业中，任何人不得跨越钢丝绳，物体(物件)提高后，操作人员不得离开卷扬机。休息时物件或吊笼应降至地上。
- 4，作业中，司机、信号员要同吊起物保持良好的可见度，司机与信号员应密切配合，服从信号统一指挥。
- 5，唐骏吊车作业中如遇停电情况，应切断电源，将提高物降至地上。
- 6，工作中要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事端时应暂停操作，待弄清情况后可持续作业。
- 7，唐骏吊车作业中突然停电，应立即摆开闸刀，将运送物放下。
- 8，作业完毕、应将料盘落地、关锁电箱。
- 9，钢丝绳在使用过程中与机械的磨损.自燃的腐蚀局部危害不免，应距离时间段涂刷维护油。
- 10，唐骏吊车使用过程中要注意不要呈现打结.压扁.电弧打s.化学介质的腐蚀

### 唐骏吊车的油路装备简介

唐骏吊车也叫做轿车起重机，作业效率高，应用规模广。一般吊车的装备可以分为单油路、双油路和三油路三种类型

一、单油路是指原车动力带动液压油泵，归于吊车的标准装备，都是依据吊机吨位的不同，8吨唐骏吊车，运用不同型号的油泵。

二、双油路是由原车动力加上电机或者柴油机组成的，依据地理位置和环境的不同，两种动力可以一起运用。

三、唐骏吊车生产厂家告诉您，三油路一般放在平板上面龙门架后面，是指原车动力、电机和柴油机，三种动力一起运用。

唐骏小吊车-星志重工-唐骏吊车由济宁星志重工机械有限公司提供。“吊车,泵车,搅拌机,随车吊,吊篮”就选济宁星志重工机械有限公司(jnxzjx.com)，公司位于：山东省济宁市任城区长沟镇张坊村村南，多年来，星志重工坚持为客户提供好的服务，联系人：魏总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。星志重工期待成为您的长期合作伙伴！