

夹层锅多少钱 旭力机械 德州夹层锅

产品名称	夹层锅多少钱 旭力机械 德州夹层锅
公司名称	诸城市旭力机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市高新区
联系电话	13854470780 13854470780

产品详情

卧式搅拌夹层锅的性能及优点

- 1.卧式搅拌夹层锅使用蒸汽加热，便于控制热源，清洁卫生，电气两用夹层锅，维修简单方便，操作安全。
- 2.配有螺旋叶羽和搅拌装置，使物料循环流动并使其充分混合。同时，通过搅拌装置，不断的将已加热物料和未加热物料混合均匀。

诸城市旭力机械有限公司主要产品有各种型号电脑全自动双层热水循环调理型杀菌锅，电脑全自动热水喷淋脉冲调理型杀菌锅，电脑全自动双锅并联热水循环调理型杀菌锅，半自动双层热水循环式杀菌锅，单层卧式杀菌锅，热水喷淋式电气两用杀菌锅，双锅并联式杀菌锅，双开门杀菌锅及可倾斜式，固定式，德州夹层锅，搅拌式夹层蒸煮锅等三十个系列，二百多种规格型号的产品。

蒸汽夹层锅的标准操作规程：

内容

- 1、开班前车间主任、值班长和操作人员一起检查设备的安全情况，进油管 and 出油管接头是否漏油。压力表和安全阀是否正常。如有故障应即时维修。
- 2、设备运行前应用先用自来水清洗，然后用车间消毒ji对设备内外进行消毒。再用去离子水润洗。
- 3、根据工艺要求设置好蒸汽夹层锅温度，倒入规定量去离子水，打开总电源，开启发热管。

4、根据工艺要求，待水加热到一定温度后，启动搅拌，蒸汽夹层锅，并添加原料。待加料完成后，根据工艺要求升温到规定参数。

夹层锅的使用注意事项：

- 1、使用夹层锅的蒸气压力，不得长时间超过定额工作压力。
- 2、进汽时应缓慢开启进汽阀，直到需用压力为止，夹层锅多少钱，冷凝水出口处的截止阀，如装有疏水器，应始终将阀门打开；如无疏水器，则先将阀门打开直到有蒸气溢出时再将阀门关小，开启程度保持在有少量水汽溢出为止。
- 3、停止进气后，应将锅底的直嘴旋塞开启，放完余水。

夹层锅多少钱-旭力机械-德州夹层锅由诸城市旭力机械有限公司提供。“杀菌锅，夹层锅，蒸煮锅”就选诸城市旭力机械有限公司（zcxljixie.com），公司位于：诸城市高新区，多年来，旭力机械坚持为客户提供好的服务，联系人：庄焕明。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。旭力机械期待成为您的长期合作伙伴！