

# 活动房别墅 马鞍山博雅集装箱房 活动房

产品名称	活动房别墅 马鞍山博雅集装箱房 活动房
公司名称	马鞍山市博雅钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山承接产业转移示范园区年陡镇年陡商业街
联系电话	18949552994 18949552994

## 产品详情

活动房安全问题必须要注重，以下是注意事项：

- 1、基础强度必须达到75%以上方可进行构件安装；
- 2、安装活动房前，要对作业人员进行安全教育、及安全技术交底；高处作业系好安全带；
- 3、安装作业中，必须按厂房说明书及专项施工方案进行；
- 4、轻钢制作安装本规定外，应符合《钢结构工程施工质量验收规范》；
- 5、钢夹心板、屋面板等必须符合国家有关规定、及按说明书进行安装；
- 6、屋面施工时，物料应妥善放置，工具应随手放人工具袋，物料严禁抛掷；
- 7、活动房生活用电安装应符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2005）规范，活动房施工，采用明线套管敷设；
- 8、如遇有六级以上大风、大雾和大雨等恶劣天气时不得进行搭拆施工作业；
- 9、搭设区应设置安全标识、警戒线等；
- 10、与危险品仓库的间距应大于25m；
- 11、走廊的宽度不少于1.0m；
- 12、七间活动房每应配备二具灭火器。

活动房由于其物美价廉、方便适用等优点被广泛使用，今天来看看活动房的安装要求吧。

- 1、灰线放样：根据甲方提供的平面图位置放线。
- 2、钢结构：各构件安装位置应符合设计要求，现场焊接部件应正确，无假焊、漏焊。
- 3、紧固件：位置安装正确并垫好垫圈，活动房别墅，不得少装、漏装。构件间的连接螺栓必须要拧紧。
- 4、油漆：经现场焊接及运输途中底漆剥落处应重刷防锈漆一层；构件明露部位刷面漆两层，油漆不得有漏刷、脱皮、挂漆及返锈现象。
- 5、墙体：安排板图将夹芯彩钢板、墙面第1块必须校正，山墙转角处及阳角处用角铝封口，板与板之间连接采用工字铝连接，各墙须垂直，嵌缝深度一致，整齐清洁，彩钢活动房厂家，墙面应清洁，颜色一致，板缝齐整，打钉面上下要一致，不得有错落，必要部位采用自攻螺栓。按设计图纸标明门窗位置，用切割机割出门窗洞位置，按照门窗洞位置安装窗门，窗为塑钢窗，门为割下的夹芯彩钢门，最后进行底层的吊顶，
- 6、门窗：门窗位置安装正确并用螺栓紧固，门窗位置安装应开启灵活而无阻滞现象，玻璃不应有麻面和裂缝，玻璃洁净，附件安装牢固。
- 7、楼面：楼板铺设应设座灰，板间有裂缝不准安装使用，水泥或细石砼表面应密实压光，不允许有裂缝、脱皮和起砂等缺陷。
- 8、贮存：所有构件堆放中运输均应轻装轻放，严禁磕碰，不得堆压和有腐蚀性物品同时堆放。

在进行集装箱活动房拆除工作时应注意以下事项：

- 1.集装箱活动房拆除施工之前，作为拆除主体的施工单位必须提前编制拆除施工方案、安全操作规程。同时还要采取相关的防尘降噪、堆放、清除废弃物等相关措施。
- 2.在正式拆除集装箱活动房之前一定要保证拆除范围内的水、电、燃气等提前断掉。在拆除工作开始之后，不能使用被拆集装箱活动房中的配电箱。
- 3.拆除集装箱施工应保证要符合环保要求。所有拆除下来的建筑材料与建筑垃圾应该及时清理，楼面和操作平台不能堆放建筑材料和建筑垃圾。另外，建筑垃圾必须按照规定清运，不能在拆除现场焚烧。
- 4.在拆除集装箱活动房的区域周围应该设置围栏、挂警示牌，并派人监督，活动房，不允许无关人员逗留。
- 5.当遇到恶劣天气如六级以上大风、大雾和雨雪等时，不能进行拆除集装箱作业。
- 6.如果拆除集装箱活动房的高度在两米以上，工作人员应在专门搭设的脚手架或者稳固的结构部位上操作，严禁作业人员站在待拆除的集装箱活动房上作业。
- 7.集装箱活动房拆除结束后，场地应及时清理干净。

活动房别墅-马鞍山博雅集装箱房-活动房由马鞍山市博雅钢结构工程有限公司提供。活动房别墅-马鞍山

博雅集装箱房-活动房是马鞍山市博雅钢结构工程有限公司（[www.bygangjiegou.com](http://www.bygangjiegou.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张永亮。