

芜湖螺杆空气压缩机 安徽安卓有限公司 普通工频螺杆空气压缩机

产品名称	芜湖螺杆空气压缩机 安徽安卓有限公司 普通工频螺杆空气压缩机
公司名称	安徽安卓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区卧龙路与淮海大道交口京商商贸城 J区pm13街
联系电话	13856901975

产品详情

螺杆空压机怎么调压力

如果你要调整空气压缩机的压力，只需调整压力电源的范围和传感器上方的启动压力。压力供应有一个范围和一个DIFFE。压力电源有个RANGE和DIFFE.根据需要调节range即可，螺杆空气压缩机厂家，diffe一般不动的。

空压机压力调整：

- 逆时针旋转压力调整螺钉，闭合和断开压力同步减小。
- 顺时针旋转压力调整螺钉，闭合和断开压力同步增大。

空压机压差调整：

- 逆时针旋转压差调整螺钉，闭合压力不变，断开压力减小。
- 顺时针旋转压差调整螺钉，闭合压力不变，断开压力增大。

螺杆机如何来保养

从目前的情况来看，这个螺杆机在使用的过程当中，一定要多多少少的注意一些不同的保养方式，就如设备安装完毕之后，或者是长期停止再次使用的话，降温的速度要合理，每一次的温度都要控制在8到10 之间，而且在0 上还应该保持一段时间。

螺杆机在保养的过程当中，也应该注意一些硬的物体对整个产品的碰撞和刮伤，可以造成一些库板的凹陷，或者是说造成整个产品的锈蚀，严重的话，还会影响到整个局部的保温性能，它们的性能可以大幅度的降低，芜湖螺杆空气压缩机，另外从某种程度上来讲，直联工频螺杆空气压缩机，这一些产品的保养都是非常好的。

加强对空压机环境的管理和维护

工作场地的选择要充分考虑到风向、河流和周围建筑物对设备可能造成的影响，且场地要尽可能平整、密实，避免空压机在使用过程中因重量大、剧烈振动等原因造成设备的倾斜、基础塌陷等，造成不必要的损坏和经济损失。空压机在酷热、严寒等条件下使用时，普通工频螺杆空气压缩机，都应该采取必要的措施对空压机进行保护，并根据实际情况对设备的一些参数进行必要的调整。如风力的大小对空压机的正常工作有很重要的影响，风力过大时设备的输料传送带就会发生跑偏，严重时会发生输料传送带撕裂或输料皮带架倾斜、倒塌等现象。

芜湖螺杆空气压缩机-安徽安卓有限公司-普通工频螺杆空气压缩机由安徽安卓机电设备有限公司提供。芜湖螺杆空气压缩机-安徽安卓有限公司-普通工频螺杆空气压缩机是安徽安卓机电设备有限公司（www.ahazjd.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。