

天津时代环卫垃圾清运车 嘉仕伟业汽车销售

产品名称	天津时代环卫垃圾清运车 嘉仕伟业汽车销售
公司名称	天津市嘉仕伟业汽车销售服务有限公司北辰分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区大张庄宽特汽贸园
联系电话	13821068687

产品详情

天津市嘉仕伟业汽车销售服务有限公司坐落于天津市北辰区大张庄镇宽特汽贸园。我公司为福田时代汽车天津总经销商，北辰，武清，西青，东丽，蓟县都有销售分公司。其中销售涵盖车型为福田时代康瑞、时代驭菱、时代小卡之星、时代领航、时代吸粪车、时代冷藏车、时代吸污车、时代清洗车、时代广告车、伽途。

蓝牌垃圾车怎么选择，能拉多少吨

为什么叫蓝牌垃圾车呢？大家都知道家用小轿车驾驶都需要C照驾驶正，那么蓝牌垃圾车就是和家用小轿车一样使用C照驾驶正就可以开的。它的优势在哪里？蓝牌垃圾车较大可以做到5立方。那就是它体积小，可以进入市区，在市区内畅通无阻，没有限制。该怎样来选择垃圾车呢？垃圾车车型种类繁多，总体分：车厢可卸式垃圾车（简称勾臂垃圾车）、自卸式垃圾车、餐厨垃圾车、压缩式垃圾车、压缩式对接垃圾车、侧装垃圾车（简称挂桶垃圾车）、固体压缩站、移动压缩站。不同的场所需要不同类型的垃圾车。

车厢可卸式垃圾车（简称勾臂垃圾车），能实现一台车与多个垃圾厢联合作业，循环运输，充分提高车辆的运输能力。钩臂垃圾车采用全液压控制操作系统，垃圾厢与底盘可彻底分离，具有结构合理，操作简便、稳定、使用效率高、密封性能好、倾倒方便等优点。主要适用于市政环卫、物业管理、大型厂、工矿等各种场所。

天津市嘉仕伟业汽车销售服务有限公司坐落于天津市北辰区大张庄镇宽特汽贸园。我公司为福田时代汽车天津总经销商，北辰，武清，西青，东丽，蓟县都有销售分公司。其中销售涵盖车型为福田时代康瑞

、时代驭菱、时代小卡之星、时代领航、时代吸粪车、时代冷藏车、时代吸污车、时代清洗车、时代广告车、伽途。

垃圾运输车涡轮增压发动机的保养

无论什么发动机的车，时代环卫垃圾清运车，正确的保养才是让爱车保持长久活力的秘诀，既然同一辆车在相同的路面状况下行驶的油耗多少都能因人而异，那么善待自己的涡轮车也是各位涡轮增压发动机车主和准车主们的必修课。先来看看那个开了17年的勇者的保养记录：做好日常完善的保养工作，每周洗车两次。似乎很简单，但是这些都是基于美国的路况和油品等外在客观因素，在中国，我们不能不承认我们没有与美国相比拟的路面状况，在油品方面，中国的城市与城市之间都是存在差距的，因此在国内的保养更需要讲求细节：

1.启动之后，不能急踩加速踏板，应先怠速运转三分钟，使涡轮增压器得到充分润滑，然后才能提高发动机转速，起步行驶。

2.发动机长时间高速运转后，应怠速运转3分钟左右，使涡轮增压器转子转速下降。因为发动机工作时，有一部分机油是供给涡轮增压器转子轴承润滑和用于冷却的，正在运行的发动机突然停机后，机油压力下降为零，机油润滑突然中断，导致涡轮增压器内的热量无法被机油带走，同时增压器转子仍在惯性作用下高速旋转，这样就造成涡轮增压器转轴与轴套之间“咬死”，最终损坏轴承和轴。此外，发动机突然熄火后，排气歧管的温度很高，其热量就会被吸收到涡轮增压器壳体上，将停留在增压器内部的机油熬成积炭。积炭过多会阻塞进油口，导致轴套缺油，造成加速涡轮转轴与轴套之间的磨损。

3.发动机机油和滤清器保持清洁，防止杂质进入。因为涡轮增压器的转轴与轴套之间配合间隙很小，如果机油润滑能力下降，就会造成涡轮增压器的过早报废。

4.经常检查涡轮增压器的密封环是否密封；定期检查涡轮增压器有无振动加剧或异响，防止润滑油管渗漏。

5.选择的维修站。因为涡轮增压器转子轴承精密度很高，维修及安装时的工作环境要求很严格，需有专业的资质才能确保车辆维修的安全性。

天津市嘉仕伟业汽车销售服务有限公司坐落于天津市北辰区大张庄镇宽特汽贸园。我公司为福田时代汽车天津总经销商，北辰，武清，西青，东丽，蓟县都有销售分公司。其中销售涵盖车型为福田时代康瑞、时代驭菱、时代小卡之星、时代领航、时代吸粪车、时代冷藏车、时代吸污车、时代清洗车、时代广告车、伽途。

压缩式垃圾车日常维护保养注意事项：

一、压缩式垃圾车底盘和发动机部分遵照有关车型的底盘说明书进行保养；

二、压缩式垃圾车每天工作前需检查液压油箱的油面高度。检查方法：推铲油缸、刮板油缸和滑板油缸在全缩位置，填装器在关闭状态，观察油箱上油面高度应在油标的上、下限之间。不够油须加油补充；

三、常温情况下，压缩式垃圾车液压系统使用46#抗磨液压油，在天气寒冷地区(0 以下)使用32#抗凝液压油。不同牌号的油不能混在一起使用。往油箱内加液压油时，必须经10 μ m滤油器过滤，保证加入的液压油洁净无污染；

四、压缩式垃圾车新车使用三个月后应更换液压油和滤油器滤芯；以后为每使用半年，须更换液压油及清洗滤芯。更换程序见下述：

在更换液压油时，推铲油缸、刮板油缸、举升油缸和滑板油缸处于全缩状态，卸下液压油箱的放油螺塞，把旧油放完。卸下油箱内的粗油滤器，清洗粗滤器、放油螺塞和油箱。清洗或更换完后装回，加入干净油至油标刻度范围内，排走管路中混有的空气。排气过程可启动发动机在怠速下运转，油泵作慢速运转进行排气。液压油更换完后，使液压系统试运转，直到正常工作即可。同时检查各紧固件有无松脱，各密封件有无漏油，发现异常及时修理；

五、压缩式垃圾车高压软管每两年内定期更换，发现有龟裂、老化、局部损坏或膨胀鼓包等现象时应及时更换；

六、经常检查压缩式垃圾车液压系统漏油情况，并及时维修和更换油封；

七、压缩式垃圾车滑板、推铲导轨，各转轴润滑油嘴应定期加润滑脂，每周应保养1~2次。润滑油选用钙基润滑脂，可用黄油枪从油嘴打入，直至从间隙中挤出为止；

八、油缸工作正常，不漏油，不需作拆卸保养工作，当发现油缸漏油或内泄较严重时，作拆卸保养，更换密封圈；

九、定期检测液压系统工作压力，本车液压系统设计压力为14 MPa。通过对油缸整压读取多路阀附近压力表上的压力值，来判定液压系统压力是否符合设计压力。若液压系统工作压力与设计压力不符，应调节多路阀上的溢流阀，使工作压力与设计压力相符。

天津时代环卫垃圾清运车-嘉仕伟业汽车销售(在线咨询)由天津市嘉仕伟业汽车销售服务有限公司北辰分公司提供。天津时代环卫垃圾清运车-嘉仕伟业汽车销售(在线咨询)是天津市嘉仕伟业汽车销售服务有限公司北辰分公司(www.tjftqc.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吕经理。