

空气能热水工程 邢台空气能 亿源新能源

产品名称	空气能热水工程 邢台空气能 亿源新能源
公司名称	廊坊亿源新能源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊霸州市康仙庄乡
联系电话	13831650603

产品详情

亿源空气能安装时注意:

- (1) 请勿使用未经处理或处理不当的系统用水，建议使用防冻液，以免损坏机器。
 - (2) 防冻液的冰点选择应该根据当地气候条件进行续，一般防冻液的冰点应比当地可低气温低5-10。
 - (3) 为避免机组损坏，机组的进出水管不可以装反。
- (1)系统进水管处必须安装水过滤器，并定期清洗，以防止机内水系统侧换热器堵塞，造成机组损坏。
- (2) 工作压力请不要超过0.5Mpa，避免损坏冷水侧的零部件。
- (3)机组进行后期接管前，必须彻底冲洗所有外部管路，严禁内有杂物。

亿源空气能机组运行操作

1、启动步骤

接通机组电源，邢台空气能，按控制面板的模式按钮选择制冷制热，然后按开关启动机组。

机组运转30分钟系统稳定后，空气能热水工程，检查系统以下内容参数是否在正常范围内：检查机组的水流量和水压力的读数是否稳定并在正常范围内。测量机组高低压力。正常运转时，机组低压应在0.3~0.6Mpa之间，机组高压应在1.35~2.1Mpa之间。

检测压缩机电流读数是否和压缩机正常运转一致。

确定所有感温探头均安装在正确位置，感温包毛细管必须固定牢固，避免震动磨破。2、短时间停机如果机组短时间内不运行，务必保证机组和水泵电源不要断开，防止水系统冻坏。3、长时间停机

如果机组长时间不使用需要停机时请留意以下问题：

检查机组有无泄漏，批发空气能，必须保证机组内有制冷剂。

将系统内的水全部排尽，防止水系统冻坏。如果水无法全部排尽，应加注适当防冻液。

关掉机组以及水泵电源。

4、长时间停机再启动机组注意事项 重新给系统充水，同时打开排气阀排空气，充满水后关闭排气阀。接通电源，宾馆空气能，检查流量以及水系统有无泄漏。

机组必须先通电24小时预热压缩机才允许开机运行。

亿源空气能机组主要部件介绍

风侧换热器

风侧换热器采用超低温整体式亲水膜翅片内螺纹管设计，迎风面积大，换热效率高，不氧化、耐腐蚀，亲水膜翅片不易凝露、结霜，在冬季寒冷季节仍能保证机组有足够的制热能力，同时保证即使在低温下机组仍能正常地制热和化霜运行。

低噪音风机

采用国内名电机，使用轴流叶轮设计，轴承不易升温，免注油维护，叶片更加不老化，不变形，风机均经过严格的、静平衡实验，以获得佳的风机工作点、风机效率和噪声级。

空气能热水工程-邢台空气能-亿源新能源(查看)由廊坊亿源新能源科技有限责任公司提供。廊坊亿源新能源科技有限责任公司（www.langfangyiyuan.com）是一家专业从事“空气能热泵,太阳能热水工程,机械加工,太阳能配件,技术咨询,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“亿源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使亿源新能源在节能设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！