

混凝土搅拌车搅拌运输一体机生产厂家中首重工

产品名称	混凝土搅拌车搅拌运输一体机生产厂家中首重工
公司名称	宁津县金鸿机械有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	中首重工:1.8立方 3.5立方:4立方 山东德州:5立方
公司地址	山东省德州市宁津县金宏机械有限责任公司
联系电话	17861869566

产品详情

混凝土搅拌车搅拌运输一体机生产厂家中首重工

中首重工新款搅拌车混凝土搅拌运输车移动式搅拌罐车搅拌运输于一体采用数控等离子设备及工装卡具，保证零部件的制造精度。关键焊缝采用数控自动接，以保证焊缝强度。流水线生产模式、模块化的作业保证产品批量一致性。结构件采用喷丸预处理工艺；喷漆完全按照豪华汽车涂装工艺进行。行业工艺保证整车质量。混凝土搅拌车、四驱四转向搅拌车、混凝土搅拌车厂家、自动上料搅拌车。

新款搅拌车混凝土搅拌车移动式搅拌罐车搅拌运输于一体

搅拌装置主要由搅拌筒及其辅助支撑部件组成。搅拌筒是混凝土的装载容器，转动时混凝土沿叶片的螺旋方向运动，在不断的提升和翻动过程中受到混合和搅拌。在进料及运输过程中，搅拌筒正转，混凝土沿叶片向里运动，出料时，搅拌筒反转，混凝土沿着叶片向外卸出。

卸出。

叶片是搅拌装置中的主要部件，损坏或严重磨损会导致混凝土搅拌不均匀。另外，叶片的角度如果设计不合理，还会使混凝土出现离析。

搅拌车清洗系统的主要作用是清洗搅拌筒，有时也用于运输途中进行干料拌筒。清洗系统还对液压系统起作用。

混凝土搅拌车的操作规程：

1.自动上料：装料时，应将操纵杆放在“装料”位置，并调节搅拌筒转速，使进料顺利。

2.运输过程：在运输混凝土时，要保证滑斗放置牢固，防止因松动造成摆动，在行进中打伤行人或影响其它车辆正常运行。

3.搅拌时速：装运搅拌好的混凝土时，搅拌筒转速为2-10转/分，在运输过程中，平坦路面上搅拌筒转速保证在2-3转/分，行驶在侧倾坡度大于50的路面，或左右晃动较大的路面时，应停止搅拌旋转，待路况好转后再恢复搅拌旋转。

我们公司的服务宗旨是：实现顾客，以好的服务让顾客的满意！

企业精神：尽责、诚信、合作、分享、追求永无止尽！