

高低温湿热试验箱厂 安徽华标 淮北高低温交变湿热试验箱

产品名称	高低温湿热试验箱厂 安徽华标 淮北高低温交变湿热试验箱
公司名称	安徽华标检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市金寨南路与云谷路交口
联系电话	13855106112

产品详情

高低温交变湿热试验箱的湿热交换原理

低温高湿：我们都知道，高低温试验箱在低温高湿情况下，由于加入的蒸汽与空气未充分混合，或与箱壁接触而出现局部冷凝，高低温交变湿热试验箱品牌，则不仅使加入的蒸汽量减少，而且还放出热量使箱内湿空气温度上升，所以并非等温的加湿过程，箱内温度会有所升高。

蒸汽加湿：如用电热加湿，分为开启式及密闭式。开启式响应性较慢，常有滞后现象，故湿度波动较大，但结构简单可靠。闭式蒸汽压力大于大气压，高低温湿热试验箱厂，在0.1~0.3MPa之间，无滞后，但需配有减压阀、电磁阀、泄水管等，结构复杂，多用于大型人工气候室中。开启式多用于中小型湿热箱中。

高低温交变湿热试验箱

可程式触摸屏控制器 (BPHJS系列标配)

- 1.采用彩色液晶触摸式控制屏，菜单式操作界面，高低温交变湿热试验箱公司，观察直观，易操作。
- 2.中英文操作界面可任意选择，淮北高低温交变湿热试验箱，屏幕可显示即时的温湿度运行曲线。
- 3.可预设100组1000步999次循环的程序，每段时间设定最大值为99小时59分。
- 4.具有屏幕锁定功能，避免人为触摸而更改试验数据或停机。

高低温试验箱“交变”和“湿热”含义

高低温试验箱根据试验方法与行业标准可分为“交变”和“湿热”，交变试验是指可以一次性将需要做的温度、湿度、时间设定在仪表参数内，试验箱会按照设定走程序。高低温湿热试验箱就是在温度的基础上加湿热系统，使做温度的同时也可以做湿度测试，使试验效果更接近自然气候，模拟出更恶劣的自然气候，从而使被测样品的可靠性更高。

高低温湿热试验箱厂-安徽华标-淮北高低温交变湿热试验箱由安徽华标检测仪器有限公司提供。高低温湿热试验箱厂-安徽华标-淮北高低温交变湿热试验箱是安徽华标检测仪器有限公司（www.ahhuabiao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。