

讯道产品安装 互联互通线缆优质商家 公用讯道产品安装

产品名称	讯道产品安装 互联互通线缆优质商家 公用讯道产品安装
公司名称	四川互联互通线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区洞子口乡 金府路777号金府五金机电交易市场32栋21号
联系电话	18382410099

产品详情

看完这个就会了！专家教你巧解网线插座接线实战操作

A和B二者没有本质的区别，只是颜色上的区别。各自的接线方法是：

T568A的接法：绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕。

T568B的接法：橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕。

在正pin网线插座上，8个接线卡口除了有标明568A标准和568B标准两种连接方式的色标外，还有标明每个内部接线端与前端针脚的对应序号，而且插座上的各种色标均非常清晰、极好辨认。在接线时，你只须将双绞线中的各色线对打入对应色标的卡口即可。

步骤1：将墙内网线(或者槽线)，用专用的剥线钳或者压线钳的剥线刀在离线头10厘米长左右(也可以长一点，方便后面压线)的地方将网线表皮去掉(不要伤到金属线路)。

步骤2：分线，用打线钳逐根按进网线插座的金属卡槽内。

墙壁网线插座经常和电源插座混淆？看完这个就会了！专家教你巧解网线插座接线实战操作

注意：

a.有的网线是四根白和橙绿蓝棕主色线缠绕，而不是白色和其他色系的混合的白线和主色线缠绕，所以要留心每一组两根线放好后，再拆其他的线，否则，四根白线你无法知道哪一根是白橙、白蓝、白绿、白棕。

b.每次分离后，先不要压线，等所有的线路都放置好，公用讯道产品安装，同一使用打线钳，逐根打线

c.打线钳有内外之分，外侧较长，打下去之后会切掉外侧多余的线路，所以，如果不小心将外侧放在了网线插座的内侧则会裁断网线。

墙壁网线插座经常和电源插座混淆？看完这个就会了！专家教你巧解网线插座接线实战操作

步骤3：把多余的线条剪掉后，将打好线的信息模块装到86盒面板上。好的网线插座后面还有护线卡，这样可以保护轻微的拖拽网线时，不至于脱落。但多数是没有护线卡保护网线插座的，所以在往墙内和插座面板上放置网线插座的时候要小心，不要拽拉网线。

总结：看了以上小编为大家介绍的墙壁网线插座接法有哪些相关介绍，是不是很简单，只要有工具，按照小编为大家介绍的方法和图片一步一步来，讯道产品安装，相信墙壁网线插座安装也不是那么难。

家用网线接头的颜色排列顺序

一般家用的网线都是以超五类线为主。超五类网线和四芯网线在百兆网络下都可以用，而要升级千兆网络或者千兆网络环境的用六类网线。

超五类和六类网线不同的地方是十字骨架。六类线在里面有一个绝缘的十字骨架，并且将四对线分别置于十字骨架的四个凹槽内，而超五类就是单纯的四对线。

只有康普就是一字骨架，智能讯道产品安装，avaya、ibdn两家厂商的没有十字骨架的，但符合六类标准。

家用网线接头的颜色排列顺序一般以T568B的顺序为主。

超五类和六类网线的接法：

T568B：1橙白、2橙、3绿白、4蓝、5蓝白、6绿、7棕白、8棕

六类网线在接水晶头的时候，十字骨架要剪掉，超五类网线的水晶头和六类网线的水晶头是不同的，不能通用

六类网线是适用于千兆网络的网线，同时是可以兼容百兆网络，也就是六类网线是可以当作超五类网线来使用的。只是从成本的角度来看，把六类网线当作超五类网线使用是很浪费。

六类网线要达到千兆速度，还需要配套千兆路由器和千兆网络来使用，并且是一定要运用到8条线芯的，网线的四条芯是不能达到千兆网络传输的同时收发，也就是四条芯只能实现千兆网络接收数据或者发送数据，这两者不能同时进行。

网线在传输百兆网络时，一般只使用到其中的4条芯，虽然理论上百兆网络也应该使用8芯网线以此来保持长距离的稳定传输，高品质讯道产品安装，但目前来说，大部分的路由器仍然只有四个接触片来识别网线，也并没有在传输过程中造成很大的问题。

在家庭布线中，大多数都会选择超五类网线使用，并且满足现在的网络传输速度。但如果有升级网络的

打算的，还是建议使用六类网线。在提升网络的时候，只需要更换路由器，交换机和面板就可以了，不用更改网线。在机房、楼宇布线等工程，主干线路一般是使用六类网线。

讯道产品安装-互联互通线缆优质商家-公用讯道产品安装由四川互联互通线缆有限公司提供。讯道产品安装-互联互通线缆优质商家-公用讯道产品安装是四川互联互通线缆有限公司（www.hlhtxl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周镇鑫。同时本公司（www.schlhtxl.com）还是专业从事成都网络线，成都TCL罗格朗西南总代理，成都大唐电信综合布线的厂家，欢迎来电咨询。