

整平机 整平机图片 济宁元吉工程机械

产品名称	整平机 整平机图片 济宁元吉工程机械
公司名称	济宁元吉工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新技术开发区
联系电话	18805478881

产品详情

冬季激光整平机保养小知识

1、发动机冬季保养：选择适合当地气温的防

2、电气系统保养：请每隔半个月启动发动机一次，给电瓶充电，同时运行所有液压执行元件，如转动液压马达，伸缩油缸等。不要从机器上卸下电瓶，防止长时间停放设备造成控制器内部软件程序丢失的故障现象。

冻液，每隔1年更换一次。

3、液压系统保养：定期启动机器并开启机器上的所有液压功能，厂家直销整平机，让液压驱动元件定期工作，以防止相关的密封件因长时间的停放而损坏，及油缸杆等金属

4、零部件保养：冬季长时间停放机器前应做好各机械铰接点，轴承的润滑保养工作。

检查各机械部件的防尘套的完好性，整平机，及时更换已经损坏的密封件。

暴露在空气中的金属接触面应做好防锈处理。定期启动发动机并运转所有减速齿轮箱，防止齿轮箱内的轴封，橡胶密封件因长期停放与齿轮油发生粘接而损坏。元件锈蚀等故障。

简单来说，整平机厂家，混凝土整平机憋车就是发动机的转速急剧下降，造成发动机冒烟甚至是熄火。混凝土整平机憋车故障有三种表现形式分别是：热车憋车、冷车憋车、冷车热车都憋车。下面分别说下每种情况的原因。

（一）混凝土整平机热车憋车

当发现混凝土整平机热车憋车故障的时候，需要及时与维修，造成该故障的常见原因一下五点：

- 1.有黑烟可能是混凝土整平机油路、输油泵、发动机进气、发动机三滤等有故障。
- 2.液压泵或者分配阀泄露，造成泵功率大于发动机功率。
- 3.因油路问题造成的热车憋车，应及时检查油路，整平机图片，有可能油变质或太脏。
- 4.热车是高压油泵内泄增大造成的憋车，需要校油泵。
- 5.泵调节器磨损、泵阀组压力流量过大、泵内部组件磨损等等原因。

（二）混凝土整平机冷车憋车

造成混凝土整平机冷车憋车原因可能是以下几点：

- 1.发动机转速或者负载功率不足。
- 2.混凝土整平机的泵压力不正确。
- 3.发动机气门间隙过大/过小。
- 4.PRV电磁阀电压值不足。

精密材料整平机作用就是将不平整的金属板材，通过上下轧辊将一定厚度的带材或板材的挤压，从而达到平整的效果。

特点：

- 1.适用于整平精度高的各种薄板材料。
- 2.本机是强而有力的新设备，用于高度冲床工作，可提升冲床产品的质于量。
- 3.传动装置同变频器(循环控制)可于冲床同步，平衡的送料。
- 4.滚筒4点独立式调整(采用日本三丰百分表)。
- 5.变频器调整，运行平稳.可根据客户要求生产特殊机型。

整平机-整平机图片-济宁元吉工程机械(优质商家)由济宁元吉工程机械有限公司提供。整平机-整平机图片-济宁元吉工程机械(优质商家)是济宁元吉工程机械有限公司（www.sdyjgcjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋连成。同时本公司（www.xjyqt.com）还是专业从事小型压路机，小型压路机价格，中小型压路机的厂家，欢迎来电咨询。