

鹤岗欧标皮带轮 展鸿图机械好品牌 欧标皮带轮生产厂家

产品名称	鹤岗欧标皮带轮 展鸿图机械好品牌 欧标皮带轮生产厂家
公司名称	宁津县展鸿图机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县乡镇工业街北首
联系电话	15689523222

产品详情

欧标皮带轮的工作原理是一根皮带将主动轮与从动轮连接起来，靠皮带轮与皮带的摩擦产生的摩擦力来运转的动力，皮带轮传动的运行平稳，噪音低，震动小，结构简单，维护方便。缺点是：安装时比较困难，使用时间长了容易出现打滑的现象，传动效率不能保证。下面为您介绍欧标皮带轮延长寿命的小方法：

- 1、俗话说“工欲善其事，必先利其器”，鹤岗欧标皮带轮，在使用安装皮带轮前，必须先仔细检查皮带轮是否完好，皮带轮的尺寸要符合标准，这样才能保证速比，保证机器工作的效率。
- 2、安装前要清洗配件的表面避免粘上油渍，欧标皮带轮生产厂家，因为皮带轮沾油后就会打滑，影响皮带轮的使用寿命。

皮带轮与皮带不得不说的秘密

如有些发动机使用的是扁平形的风扇皮带，扁平形皮带安装与皮带轮配合良好，则可使皮带的使用寿命更长。三角皮带轮对应的是三角皮带，欧标皮带轮图纸，应选择对应的皮带轮型号，出现错误现象时，应及时纠正。现象：发动机运转时有异常噪音如沙沙响、吱吱响、哗哗响等，在发动机停止运转时可用手去搬动皮带介轮，检查是否有旷量，如果发现旷量间隙大应更换皮带介轮。

论带轮对皮带的影响：皮带是传输动力的纽带，发动力带动皮带转动时，介轮摆动量大会造成皮带加速磨损，若皮带介轮卡死则会将皮带磨光，有时皮带轮自身脱落，使皮带脱槽，从而使得整个传动设备动力中断。

一、欧标皮带轮的张力：皮带张力检查可以用拇指，强力地按压2个皮带轮中间的皮带。按压力约为10kg左右，如果皮带的压下量在10mm左右，则认为皮带张力合适。如果压下量过大，则认为皮带的张力不足。

二、欧标皮带轮的磨损检查：皮带的使用会有磨损出现，旧皮带磨损严重，使皮带和皮带轮的接触面积锐减。这时只要用力一压皮带，皮带就深深地下沉到皮带轮的槽内。皮带的橡胶还有一个老化问题，如果皮带橡胶严重老化，必须及时地更换新皮带。

欧标皮带轮卸注意事项：1.拧松所有螺栓，根据拆卸孔数量取出其中一个或二个螺栓，用油润滑螺栓纹和螺栓顶端，欧标皮带轮批发，将螺栓插入下图所示的拆卸孔内。2.交替拧紧螺栓，直到锥套和皮带轮松开。3.从轴上取出锥套和皮带轮。4.检查皮带轮槽，确保没有伤痕或利边，所有尺寸均符合标准，5.清洁所有部件表面，如带轮毂孔、锥套、螺栓孔等。将锥套装入皮带轮，使所有的螺孔对齐。6.使用符合DIN911标准的六角扳手，交替地逐渐均匀地上紧各安装孔各螺栓，直到达到下表所示的扭矩。

鹤岗欧标皮带轮-展鸿图机械知名品牌-欧标皮带轮生产厂家由宁津县展鸿图机械加工厂提供。鹤岗欧标皮带轮-展鸿图机械知名品牌-欧标皮带轮生产厂家是宁津县展鸿图机械加工厂（www.ztpdl.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。