

工法桩拔桩机型钢拔除和注浆施工方法

产品名称	工法桩拔桩机型钢拔除和注浆施工方法
公司名称	广州市天河区东圃东奕机械配件店
价格	160000.00/台
规格参数	品牌:东奕 型号:PM300LS 产地:广东
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1190-07号
联系电话	020-18998369010 18998369010

产品详情

在SMW工法桩施工过程中，要保证型钢顺利拔出回收，需要用到液压拔桩机，其施工要点如下：

在围护结构完成使用功能后，由监理方书面通知进场拔除。并根据基坑周围的基础形式及其标高，对型钢拔出的区块和顺序进行合理划分。具体作法是：先拔较远处型钢，后拔紧靠基础的型钢；先短边后长边的顺序对称拔出型钢。

用拔桩机夹住型钢顶端进行拔桩，待其与搅拌桩体脱开后，边振动边向上提拔，直至型钢拔出。

另在现场准备液压顶升机具，主要用于场地狭小区域或环境复杂部位。

型钢起拔时加力要垂直，不允许侧向撞击或倾斜拉拔。型钢露出地面部分，不能有串连现象，否则必须用氧气、乙炔把连接部分割除，并用磨光机磨平。

型钢拔出后，采用注浆机对型钢拔出后的孔隙进行注浆作业，注浆管插入空隙底部，浆液为水泥浆，顶面均匀冒出浆液时，停止注浆作业，移至下一孔隙。