

星志重工 东风吊车厂家 东风吊车

产品名称	星志重工 东风吊车厂家 东风吊车
公司名称	济宁星志重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区长沟镇张坊村村南
联系电话	19954249911

产品详情

东风吊车特殊情况停止起吊

- 1、在露天有六级及以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时，东风吊车厂家，应停止起重吊装作业。雨雪过后作业前，应先试吊，12吨东风吊车，确认制动器灵敏可靠后方可进行作业。
- 2、当进行高处吊装作业或司机不能清楚地看到作业地点或信号时，设置信号传递人员。在开然光线不足的工作地点或者在夜间进行工作，东风吊车出售，都应该设置足够的照明设备
- 3.东风吊车机身情况不佳的情况不能勉强工作，应先检查维护完毕再投入工作

东风吊车启动前检查项目

东风吊车启动前检查项目

- (1)、各安全保护装置和指示仪器(表)齐全；
- (2)、钢丝绳及连接部位符合规定；
- (3)、燃油、润滑油、液压油及冷却水添加充足；
- (4)、各连接件无松动；
- (5)、轮胎气压符合标准；
- (6)吊钩、伸缩臂、起重机外观无损伤或碰瘪等情况。

东风吊车的磨合

无论是新机器还是大修后的机器，在使用前必须进行磨合。磨合是保持机器良好技术状态的基础

东风吊车操作注意事项

- 1、吊车在吊运过程中。如遇到起升机构制动器失灵，司机应立即将操控器手柄推到下降满档位置，再开动大小车，找安全地方。落下重物。
- 2、两台吊车同时吊起一个物件时，应使承载均匀，起升机构的钢丝绳坚持垂直，同时同步起升或下降。抬杆应坚持水平，要专人指挥。
- 3、有主、副钩的吊车，应把不作业的吊钩升到挨近极限位置的高度。钩上禁绝挂其它辅助吊具，东风吊车，不允许两钩同时吊运两个作业物。
- 4、操作过程中，如发现不正常现象或听到不正常声响时，应将物件保险下降，并立即泊车检查，排除故障。未查出原因制止开车。

星志重工(图)-东风吊车厂家-东风吊车由济宁星志重工机械有限公司提供。济宁星志重工机械有限公司(jnxzjx.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。星志重工——您可信赖的朋友，公司地址：山东省济宁市任城区长沟镇张坊村村南，联系人：魏总。