

全自动排线架绕线机 数控绕线机 变频绕线机 绕线机厂家 绕线机

产品名称	全自动排线架绕线机 数控绕线机 变频绕线机 绕线机厂家 绕线机
公司名称	安徽华诚洗涤设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华诚 主轴方向:支持正反转 产地:安徽
公司地址	安徽省安庆市潜山县经济开发区
联系电话	18156919258

产品详情

本机采用5位数码拨码开关任意预置绕线匝数，绕制到预置匝数时会自动停机刹车，

手控操作排绕线，该机属国内首创，外型美观、操作方便、性能稳定、计数准确、显示清晰、可逆计数等特点，该机适用于电讯、电器、仪表、微电机行业绕制各种规格的平排绕线圈。

一、主要技术数据：

- 1、电源：220V、50HZ
- 5、可绕线圈直径：100mm
- 2、电机功率：120W
- 6、可绕线圈宽度：120mm
- 3、转速：A挡2000、B挡4200转/分
- 7、预置计数范围：1—9999.9匝
- 4、可绕线径：0.025~0.80mm
- 8、断电保护数据：>2小时

二、传动系统：

本机与电容电机配套通过皮带传动，主轴旋转时通过光电传感器会自动计数显示。

三、使用方法：

- 1、 本机应放在较固定的木板工作台上，绕线机底板上有4个固定孔，用于绕线机与工作台之间的安装，因本机转速高，不能有过大震动现象，否则经长期使用可能会造成元件焊接点松动，线路不通或电子元件损坏，出现不会显示等故障现象。
- 2、 应把绕线轴安装在绕线机主轴上，并拧紧固定螺栓，应检查绕线轴是否有弯曲，如有弯曲要进行调整或更换。
- 3、 运行前应先预置绕线匝数，再按复零钮，（见5位数显示[00000]时方可按启动钮工作运行），绕到预置匝数时会停机刹车，以后每绕线完毕一只线圈，按启动钮会自动复零而后运行，如需中途停车可按暂停钮。
- 4、 复位钮作用为未绕足预置匝数时，需清零按此复位钮。
- 5、 用户如需脚踏开关配套操作使用（请向我企业或代理商另购）脚踏开关使用功能同启动暂停钮。

四、有关功能说明：

- 1、 该型号机为高精度绕线计数，装有1/10圈可逆计数显示功能，用户根据产品精度可以选购。
- 2、 主轴转速为：A挡：1000、B挡2100转/分，（用户如改装转速，转速不能超过4200转/分，否则计数频率不够造成计数值不准）预置计数范围：1—9999.9匝。
- 3、 特别提示：用户可以改变预置匝数值及小数值，可调整到准确匝数显示值。

注意事项：

- 1、 每班首件绕制线圈按规定进行圈数测量，如有误差，请检查绕线轴骨架有否打滑，光电传感器与转盘是否有脱离，传感器内4只光电眼有否磨擦掉。请调整及清除光电传感器上灰尘。
- 2、 绕线机电源必须配有良好的接地三孔插座，下班后必须关闭电源开关或拔出电源插头。
- 3、 经常保持机器清洁，不要在绕线机顶部放置工具物品。
- 4、 为确保正常运行，输入交流电压在220V+10%范围内