

安徽卓卓 风冷式螺杆机厂家 黄山螺杆机

产品名称	安徽卓卓 风冷式螺杆机厂家 黄山螺杆机
公司名称	安徽卓卓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区卧龙路与淮海大道交口京商商贸城J区pm13街
联系电话	13856901975

产品详情

空气压缩机选机方法

准备选购空压机时，首先要确定用气端所需要的工作压力，加上1-2bar的余量，再选择空压机的压力，（该余量是考虑从空压机安装地点到实际用气端管路距离的压力损失，根据距离的长短在1-2bar之间适当考虑压力余量）。当然，风冷式螺杆机厂家，管路途径的大小和转弯点的多少也是影响压力损失的因素，管路途径越大且转弯点越少，则压力损失越小；反之，则压力损失就越大。

因此，当空压机与各用气端管路之间距离太远时，应适当放大主管路的途径。如果环境条件符合空压机的安装要求且工况允许的话，可在用气端就近安装。

螺杆机故障

空气过滤器频繁失效

压缩机开始使用时，空气过滤器只能使用一个月就失效。经分析是周围空气环境较脏。为此在空压机空气过滤器上方加上网罩(预过滤器)，以延长过滤器的使用时间。

空压机其它要求

(1)夏季空压机房环境温度低于40℃才可正常开机。空压机在安装时，机器之间的间距要大于2.5米，以利于空压机房的散热与通风。

(2)压缩机有最大工作压力和一般工作压力两个参考数据，黄山螺杆机，在选择空压机时，变频螺杆机多少钱，应以一般工作压力为参考数据选择空压机。如果以最大工作压力选择空压机，易使压缩机长期超负荷运转，烧毁电机。

(3)水冷式空压机对水质要求较高，常见故障都是与水质不好引起冷却系统结垢有关。因此，螺杆机价钱是多少，在安装空压机时一定要安装一套水软化处理装置，可大大减少空压机的故障。

空压机管路安装的要求

- 1、机组供气口已带有螺纹接管，可与您的供气管路连接，安装尺寸请参见出厂说明书。
- 2、为了避免检修时影响全站或其他机组的运行，也为了检修时可靠地防止压缩空气倒流，在机组与储气罐之间必须装截止阀门。
- 3、为了避免过滤器保养时影响用气，各过滤器管路上应设有备用管路，
- 4、支线管路必须从主管路的顶端接出，避免管路中的凝结水下流至压缩机组中。
- 5、管路尽量缩短且直线，减少弯头及各类阀门以减少压力损失。

安徽安卓(图)-风冷式螺杆机厂家-黄山螺杆机由安徽安卓机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽安卓机电设备有限公司（www.ahazjd.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!