

3T启闭机,5T启闭机 , 8T启闭机

产品名称	3T启闭机,5T启闭机 , 8T启闭机
公司名称	新河县源禹水利机械厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省邢台市新河县城东308线北侧
联系电话	0319-7788885 15100888765

产品详情

对于安装启闭机的基础必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土，按图纸的规定浇筑，在混凝土强度未达到设计强度时，不准拆除和改变启闭机的临时支撑，更不得进行试调和试运转。在安装时根据闸门起吊中心线，找正中心使纵横向中心线偏差不超过正负3mm,高程偏差不超过正负5mm。然后浇注二期混凝土或与预埋钢板连接。对于产品的电气设备的安装，一定符合图纸及说明书的规定，全部电气设备均可靠的接地。在产品安装完毕，要对机器进行清理，补修已损坏的保护油漆，灌注润滑脂。

调试方法：1.当启闭机在无负荷运行情况下，保证三相电平衡，其差值不得超过10%，并检测电流。2.当闸门处于全闭状态时，将上限压紧上行程开关并固定在螺杆启闭机的螺杆上。当闸门处于全开时，将下限位盘压紧下行程开关并固定在螺杆上。3.在启闭机主控制线路的调整上必须保证闸门到达上下限的误差不超过1厘米。注意事项：安装完毕后一定要做试运行，检测螺杆两个行程有无异常声响，检查安装是否符合国家技术标准。