

道闸厂家直销 合肥道闸厂家 安徽隆门厂家

产品名称	道闸厂家直销 合肥道闸厂家 安徽隆门厂家
公司名称	安徽龙驿停车服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区绿地瀛海大厦A座1306室
联系电话	15395086991

产品详情

道闸固定机箱的安装

机箱放固定位置，打开机箱门松脱固定帽子蝶形螺母（机箱门和帽子小心安放避免表面刮伤）机箱底板螺钉孔心和机箱底座边缘做上记号移开道闸做好记号螺钉孔上用钻头垂直打孔（钻头大小要与随设备配备膨胀螺栓相匹配）深度要符合膨胀螺钉长度要求机箱移至原位打入膨胀螺钉并紧固固定牢固。

闸杆安装

道闸机箱固定牢固便闸杆安装杆把位置用配备螺钉拧紧并确定闸杆倾斜需安装叉杆调试好垂直水平状态用手闸杆摇水平位置确定闸杆端部叉杆安装位置并用螺丝叉杆固定牢固（无叉杆情况无需安装）

智能道闸特点

- 1、主机采用先进的富士机芯技术，道闸厂家直销，微型无刷主机与普通电机相比性能强大十倍超低噪音，有热敏，时间双重保护。
- 2、起落杆时间为2—6秒，根据杆的长度，手动离合装置，遇停电时，用手轻松扭转90° 闸杆手动升降。
- 3、道闸杆采用高强锌合金材料，表面装饰夜光交通标志，
- 4、道闸内置超平衡结构，起落杆顺畅平稳，永保垂置，使用寿命达300万次。

5、本道闸可与停车场IC卡管理收费系统联网。

6、电子防砸系统，当闸杆落杆时遇到障碍可自动起杆，智能道闸厂家价格，从而得到更好的保护，如加装要另外计价。

7、道闸可分为“直杆”“折杆”“栅栏”；折杆可分为90度和180度；栅栏可分为两栏和三栏。

道闸的工作原理

道闸的工作原理就是刷1卡时控制器给道闸一个开关信号，这个信号控制电机的转动，而电机通过减速机带动道闸，起到控制起落的作用。关闸的时候通过地感给道闸信号，小区广告道闸厂家，落下闸杆。

操作道闸所要注意的是先检查电源电压跟产品是否相符，机器发生故障时，由专业人员进行维修，合肥道闸厂家，或者返回给厂家维修，以防止故障扩大影响后续的使用。道闸自购买日起，应一年时间换一次减速油，做到定期检查导线与插件。控制器应该保持清洁，注意防止进水和其他有害物质侵蚀，机壳清洁严禁使用有机溶剂，控制器的电源直流为12V电压，读卡器电源是14V的电压。延1时自动停机功能可以根据用户的门体行程设置，初次时间设定为145秒左右。道闸调试时将上与地短接，闸杆自动上起，表示道闸属正常。

道闸厂家直销-合肥道闸厂家-安徽隆门厂家(查看)由安徽隆门智能科技有限公司提供。道闸厂家直销-合肥道闸厂家-安徽隆门厂家(查看)是安徽隆门智能科技有限公司（www.longmenkj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司（www.ahlmznkj.com）还是专业从事合肥道闸系统，安徽道闸系统，南京道闸收费系统的厂家，欢迎来电咨询。