

400A柴油发电电焊机带移动拖车

产品名称	400A柴油发电电焊机带移动拖车
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW400ACY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

400A柴油发电电焊机带移动拖车

400A柴油发电电焊机带移动拖车，400A柴油发电电焊机带移动拖车，400A柴油发电电焊机带移动拖车，原装美国SHWIL品牌，质保三年，终身提供配件和技术服务400A柴油发电电焊机新版技术参数设备品名：400A柴油发电电焊机机组型号：SW400ACY发电机组主要参数 额定输出：10KW后备输出：12.5KW 动力主要参数动力：四冲程缸数：四缸动力配置：动力型号：SW2V870动力油箱：50L工作时间：不断油可连续工作输出电压：220V/230V/380V/400V功率因数：1 (cos)相数：单相/三相直流：12V/8.3A频率：50HZ冷却方式：水风双冷启动方式：电启动电压波动：自动调节AVR油耗：225g/kw.h 结构类型：低噪音密封静音式电焊机主要资料 电流调节：50-400A(密控微调)空载电压：70V工作电压：25-38V负载率：焊条：2.5-8.0整机重量：650KG/千克整机尺寸：长2010×宽860×高1080 (mm) 整机机组组成部分：1) 柴油机2) 发电机3) 电焊机4) 氩弧焊5) 油箱6) 静音密封箱7) LED控制屏控制屏：该控制屏为普通一体式LED控制屏。并带有电压、电流、频率、输出功率、油压显示，柴油机具低油压、超速、过载、停机保护等功能。整机设备随机附件：随机小配件、三年易损配件、合格证、维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、维修工具箱、使用说明书与设备保养使用注意资料各壹套。

400A柴油发电电焊机带移动拖车，400A柴油发电电焊机带移动拖车，400A柴油发电电焊机带移动拖车，原装美国SHWIL品牌，质保三年，终身提供配件和技术服务

【发电电焊机保养说明】1、日常维护，避雨防潮，防暴晒。2、机油更换注意事项，更换机油应在工作20个小时左右，2次更换在工作40小时（更换之后从新计算时间）第三次就80个小时，以后都是工作100-120小时，磨合期间一定要按照规定更换机油，不然会大大影响机器性能和寿命。3、机器长期不使用时（注：半个月不使用就是长期）因松开机器电池正极线（红色线）机油要放出来，长期不用机油会腐蚀机油箱体，严重的还会导致活塞粘住不能再次使用。4、空气滤芯，工作100-120个小时更换机油时顺便检查一下空气滤芯，给他清理做一下养护。【启动发电机组及供电】1、将电源插头插入控制面板上输出插座上，保证插座不易脱落。2、将断路器置于“OFF”位置，保证发电机组与外部断开。3、打开燃油开关。将燃油开关置于“ON”的位置。4、冷机启动时，把阻风门手柄置于“关闭”位置。热机启动时，阻风门手柄应置于“打开”位置。5、将启动开关置于“NO”位置。