

安徽风之范 螺旋风管生产厂家 合肥风管

产品名称	安徽风之范 螺旋风管生产厂家 合肥风管
公司名称	安徽风之范通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂
联系电话	18158850600

产品详情

装修情况下安装风管需要注意的问题

首先，在风管系统安装前，建筑结构、门窗和地面施工应已完成。风管的安装必须在这些基础工程完成之后再行进行；安装前应进行外观质量的检查，并应清除内外表面粉尘及管内杂物。风管在安装前应进行全1面清洗，以保持其内部的洁净。应采用对板材表面无腐蚀，干燥后不产尘，且对人体无危害的中性清洁剂。清洗步骤首先用清洗液清洗，然后用清水清洗，螺旋风管生产厂家，最后用干净白布将水痕擦干，如暂时不安装，亦可自然风干，但干燥后需将风口封闭好。

风管支吊架的安装

- 1、风管安装支吊架时不得设置在风口、阀门、检查门及自控机构处，风管厂家，离风口距离应大于200毫米。
- 2、抱箍支架折角应平直，圆形风管圆弧应均匀，抱箍应紧贴并抱紧风管。
- 3、保温风管的支吊架宜放在保温层外部，保温风管不得与支吊架直接接触，应垫上坚固的隔热防腐材料，其保温厚度与保温层相同，防止产生“冷桥”。

风管的连接

- 1、法兰密封垫料选用不透气，弹性好的材料，法兰垫料尽量减少接头，接头形式采用阶梯形，接头处应涂密封胶。

2、法兰连接时，先垫好垫料，然后把两个法兰先对正，穿上几颗螺栓并拧上螺母不要上紧，再用尖冲塞进未上螺栓的螺孔中，把两个螺孔撬正，直到所有螺栓都穿上后，拧紧螺栓。紧螺栓时应十字交叉逐步均匀的拧紧。

3、风管连接好后，风管制作厂家，以两端法兰为准，检查风管连接是否平直。

4、不锈钢风管法兰连接的螺栓，宜用同材质的不锈钢制成，合肥风管，用普通型的，应喷涂涂料。

5、铝板风管连接采用镀锌螺栓，在法兰两侧垫镀锌垫圈。

=

安徽风之范(图)-螺旋风管生产厂家-合肥风管由安徽风之范通风设备有限公司提供。安徽风之范(图)-螺旋风管生产厂家-合肥风管是安徽风之范通风设备有限公司（www.ahfzf.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。