

# 家用康普产品安装 四川康普产品 互联互通线缆优质商家

产品名称	家用康普产品安装 四川康普产品 互联互通线缆优质商家
公司名称	四川互联互通线缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区洞子口乡金府路777号金府五金机电交易市场32栋21号
联系电话	18382410099

## 产品详情

### ?如何看国标网线

非标网线并不是不能用，只是比国标网线要稍微差点，在市场上购买网线，一定要学会分辨非标网线和国标网线。

非标网线通常是不会做足0.5铜芯的，一般到0.48-0.49左右，算是达标的网线，家用康普产品零售，可以使用在较大的布线工程中。国标网线都是足芯的，可以利用千分尺去测量，尽量不要使用游标卡尺，千分尺测量的偏差较小。

正确量铜芯的方法：

- 1、用剪刀（不要用火烧），轻轻划开网线表皮，注意不要太大力而剪断铜芯。
- 2、当看见表皮被剪开，四川康普产品，露出铜芯的时候，要轻力扯，注意不要弄断铜芯。
- 3、拧动千分尺的尾端的微调旋钮，刻度线和0对的上就是准确的千分尺。
- 4、将铜芯整顺用千分尺测量数据。

网线线皮上网线上会印刷长度标记，可以量一下相邻的两个长度标记，距离是否准确。国标网线的米数是足300米的，两端相邻的长度距离应该是足1米的。（取标识中任意字母到下一段同一字母的距离，如M-M）

### ?超五类和六类的区别

超五类网线主要用在百兆网络中，六类网线主要用在千兆网络中，所以六类网线也被称为千兆网线。

超五类网线，外皮标注“CAT5e”字样，传输带宽可高达1000Mb/s，但一般只应用在100Mb/s的网络中，只实现桌面交换机到计算机的连接，因为超五类非屏蔽网线要借助价格高昂的特殊设备的支持。

六类网线的内部有一个十字骨架，而超五类网线内部是没有的。六类网线内部的十字骨架主要是起到一个保持了4对线芯的线对位置，有利于减少线对间的串扰，家用康普产品安装，同时可以提高电缆的平衡特性的作用。

但不是所有的六类网线都具有十字骨架，大部分的六类网线内部都是附有十字骨架的，有少部分的六类网线是没有十字骨架的，在相关的规范中没有规定六类网线一定要用十字骨架，只要能到达到六类标准就可以了。

六类网线和五类网线之间的线芯大小也是有一定的划分的，五类网线的线芯0.45-0.51mm左右，六类网线则0.52-0.58mm左右。

家装布线中网络接口模块的安装是一个技术活，在某些家装工程中，由于某些施工队对网络部分的安装不是很了解，网络布线也没有经过检测，导致用户在使用时发现网络根本就不通。避免这种情况的发生，下面看看墙壁网线插座接法有哪些？

墙壁网线插座经常和电源插座混淆？看完这个就会了！专家教你巧解网线插座接线实战操作

我们这里所说的网线插座，正确的叫法应该是网线模块，一般应用在室内的墙壁上作为网线插孔。现在家庭中使用的一般都是双绞线，双绞线分为T568A和T568B两种线序，信息模块端接入标准分T568A标准和T568B标准两种，我们的网线插座或者网线水晶头都只能在A和B中选择一种方式接线，若果一头接错就不会有反应。

家用康普产品安装-四川康普产品-互联互通线缆优质商家由四川互联互通线缆有限公司提供。家用康普产品安装-四川康普产品-互联互通线缆优质商家是四川互联互通线缆有限公司（[www.hlhtxl.com](http://www.hlhtxl.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周先生。同时本公司（[www.schlhtxl.com](http://www.schlhtxl.com)）还是从事成都网络线，成都TCL罗格朗西南总代理，成都大唐电信综合布线的厂家，欢迎来电咨询。