

空气能供热 亿源新能源 承德空气能

产品名称	空气能供热 亿源新能源 承德空气能
公司名称	廊坊亿源新能源科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊霸州市康仙庄乡
联系电话	13831650603

产品详情

亿源空气能热水器安装调试的问题

问：空气能热水器出水对水压有无特殊要求？

答：对水压没有特殊要求。空气能热水器水箱是承压式水箱，空气能批发价格，只要自来水有压力，出来的热水就有压力，不存在对水压的特殊要求。

问：空气能热水器对电源线有无特殊的要求？

答：空气能热水器显著节能，功率与普通热水器相比较小，一般家庭使用的电源线即可。

问：空气能热水器的对安装楼层有无特殊要求？

答：对楼层无特殊要求。空气能热水器出水点出水靠自来水自身的压力，如要自来水能达到的楼层，热水就能到达这楼层。

亿源空气能机组运行操作

1、启动步骤

接通机组电源，按控制面板的模式按钮选择制冷制热，然后按开关启动机组。

机组运转30分钟系统稳定后，检查系统以下内容参数是否在正常范围内：

检查机组的水流量和水压力的读数是否稳定并在正常范围内。

测量机组高低压力。正常运转时，机组低压应在0.3~0.6Mpa之间，机组高压应在1.35~2.1Mpa之

间。

检测压缩机电流读数是否和压缩机正常运转一致。确定所有感温探头均安装在正确位置，空气能热泵盘管，感温包毛细管必须固定牢固，承德空气能，避免震动磨破。

2、短时间停机

如果机组短时间内不运行，空气能供热，务必保证机组和水泵电源不要断开，防止水系统冻坏。

3、长时间停机

如果机组长时间不使用需要停机时请留意以下问题：检查机组有无泄漏，必须保证机组内有制冷剂。

将系统内的水全部排尽，防止水系统冻坏。如果水无法全部排尽，应加注适当防冻液。

关掉机组以及水泵电源。

4、长时间停机再启动机组注意事项 重新给系统充水，同时打开排气阀排空气，充满水后关闭排气阀。

接通电源，检查流量以及水系统有无泄漏。

机组必须先通电24小时预热压缩机才允许开机运行。

一、亿源空气能热功率高的热水器

与燃煤锅炉、燃油锅炉、燃气锅炉、电热水器比较，热泵热水器是热功率高的热水器。

二、亿源空气（热泵）热水器有其他功用吗？

空气（热泵）热水器集供热水、取暖、除湿、降温、空气滤净等各项功用为一体：

全年候不论阴晴雨雪，全天候24小时不间断接连主动供给热水；

高效除湿，每天24小时除湿量6~8公斤，梅雨及阴雨气候效果显着；

过滤室内空气，装置在厨房时效果比较显着。

附加采暖附件，冬季可使室内升温5℃以上，使学习、文娱、睡觉时更舒爽。

三、亿源空气(热泵)热水器对作业环境有何要求？

不论阴、晴、昼、夜，只需有空气就能制作热水。在常温下，每小时可制作180L热水。但在气候较冷、环境温度较低时、会略有下降。特别是在-10℃下简略结霜，化霜问题是其他品牌热泵的首要差异。

空气能供热-亿源新能源-承德空气能由廊坊亿源新能源科技有限责任公司提供。空气能供热-亿源新能源-承德空气能是廊坊亿源新能源科技有限责任公司（www.langfangyiyuan.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：魏文焕。