

不锈钢烤箱厂家 东莞航通五金 韶关烤箱

产品名称	不锈钢烤箱厂家 东莞航通五金 韶关烤箱
公司名称	东莞市航通五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市企石镇下截东胜路42号102室
联系电话	13925749415 13925749415

产品详情

恒温烤箱适用于国防工业，航天工业自动化零组件，汽车部件，电子、电器零组件，塑料、化工业，食品业，不锈钢烤箱厂家，纺织，五金，制药工业及相关产品之耐热、耐干性能及研发，质量管理工程之试验规范

- 1、恒温烤箱应放在平稳的地方，左右侧离不燃物10cm以上，背面应离不燃物20 cm以上
- 2、用户需在炉具附近设有固定供电线路，并应配备有触点开距 3mm的全极断开装置以及漏电保护开关，开关前不许堆放杂物，以方便操作
- 3、本设备所使用的电源电压必须与产品铭牌的供电电压相符，电源电压波动为 $\pm 10\%$
- 4、本设备的地线与电源线一同引出，该地线应与固定供电线路中符合安全性能的地线可靠连接，确保用电安全
- 5、本设备等电位连接端子设在炉后面下方，应用不少于2.5mm²的铜芯线与相邻等电位接线端子或符合安全规定的地线可靠连接
- 6、严禁将接地导线连接在自来水管、燃气管和暖气管等管道上，否则会造成安全事故
- 7、如果电源软线损坏，必须用相同截面积的YCW型或YZW型耐油并带有黄绿双色地线的电缆来更换。
- 8、电气安装及电源线损坏，必须由持有电工证或有相关电气专业知识的专业人员安装和更换

对于恒温烤箱相信很多的行业都不陌生吧，现在大部分的工厂内部都有恒温烤箱的存在，特别是印刷行业的使用是最广泛的行业之一，但我们在操作恒温烤箱之前，韶关烤箱，就要先了解好恒温烤箱的一些事项，避免在工作中出现不必要的麻烦，恒温烤箱厂家，所以在使用铂艺恒温烤箱前要了解其制作结构

详细说明如下：

- 1、使用产品前请仔细阅读说明书。
- 2、严禁将电源线、插头及电烤箱浸入水中或其它液体，以防触电
- 3、电烤箱在工作时，表面温度可能很高，请勿随意触摸。
- 4、将电烤箱放在干燥、平坦的地方上使用，并在周围保留足够的空间，与周围物体保持至少10-20cm的距离。
- 5、请不要使用非厂家提供的配件。
- 6、严禁拉拽电源线，在移动电烤箱前需先拔出电源。
- 7、严禁将烤箱放置在热源的附近使用。
- 8、如果电源线或插头有损坏，恒温烤箱生产，请停止使用并及时维修。
- 9、使用本产
恒温恒湿试验箱品时，如果电路超载，可能导致电烤箱工作不正常。电烤箱应单独使用一条线路。
- 10、请不要将密闭的容器放置在炉内加热，否则可能有意外的危险。

中档的产品至少应该有3个烤盘位置，能分别接近上火、接近下火和位于中部。此外，烤箱内部是否便于清洁也是考察的重点。随机附件比如烧烤架、烧烤盘、取物夹、屑盘、旋转烤叉组件等是否配备齐全、是否大品牌、保修条款是否合理等都是购买时烤箱一般都不能自动调节温度，烤箱的温度调节器就是一自动开关，达到它的设定温度就停止工作，低于温度再继续加热。

不锈钢烤箱厂家-东莞航通五金-韶关烤箱由东莞市航通五金制品有限公司提供。不锈钢烤箱厂家-东莞航通五金-韶关烤箱是东莞市航通五金制品有限公司（hangtong.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。