

机芯生产厂家 机芯 三联仪表机芯精度高

产品名称	机芯生产厂家 机芯 三联仪表机芯精度高
公司名称	武义县三联仪表机芯厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县环城南路中心巷3号
联系电话	15058590762

产品详情

武义县三联仪表机芯厂专业研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

精密压力表的常见问题和维护方法有哪些？

1、精密数字压力表在使用过程中常会出现以下问题：

问题1、仪表指针，在管道或设备卸压后不会零位。

问题2、另外仪表扇型齿再工作一段时间会出现磨损现象。

问题3、仪表指针因为被测介质瞬间脉冲加大，将指针冲到止档下面。

2、对应维护方法

方法1、加隔离片解决仪表不回零位问题。

方法2、离片扇型齿加宽，解决仪表接触面，抗磨损以达到使用寿命延长的功能。

方法3：仪表的机芯是压力表的心脏部件，80%以上的仪表损坏是由于机芯损坏导致仪表不能使用通过在现有机芯加限位钉隔，解决了仪表跳档问题。

期待您在线留言或者来电咨询！

武义县三联仪表机芯厂专业研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

压力表机芯厂家三联仪表机芯同您分享仪表安装注意事项：

- 1、注意流量计前后直管段长度。
- 2、如有接地要求的电磁、质量等流量计，应按说明进行接地。
- 3、仪表使用的铜垫片，如无退火处理，使用前应退火，并注意各种材质垫片的许用温度、介质和压力等条件。

期待您在线留言或者来电咨询！

武义县三联仪表机芯厂专业研发、生产、销售【压力表机芯】、【精密机芯】、【50机芯】、【40机芯】、【60机芯】等产品，可定制。

精密机芯厂家同您介绍精密压力表使用注意事项：

- 1、精密压力表应垂直安装，并力求与测量点间保持同一水平位置，否则相应的计入由液位差所引起的附加误差。
- 2、精密压力表一般式装在压力校验器上进行的，因此在放置压力校验器的附近应避免震动的影响(以不影响准确读数取指示值为原则)

期待您在线留言或者来电咨询！