

# 混凝土输送泵 唐山混凝土输送泵

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 混凝土输送泵 唐山混凝土输送泵 |
| 公司名称 | 邢台德杰机械制造有限公司    |
| 价格   | 面议              |
| 规格参数 |                 |
| 公司地址 | 河北省邢台市任县邢家湾镇付东村 |
| 联系电话 | 15130976886     |

## 产品详情

### 使用清洗球清洗混凝土输送泵管的方法

邢台德杰机械制造有限公司为您介绍

目前，混凝土输送泵管路的清洗方法有两种：即气洗和水洗。无论使用哪种清洗方法都需要将阀箱体和料斗清洗干净。需要指出的是，在清洗混凝土输泵管路时，可以先泵送0.5-1m<sup>3</sup>的砂浆，全部泵送完后再予以停机，扳动板阀开关后再卸掉蓄能器的压力。

气洗即是通过压缩空气进行吹洗，这种清洗方法是将浸透水的清洗球先塞进气洗接头，然后再接与变径相接的那根直管，并在管路的末端接上安全盖，（安全盖的孔口须朝下）。气洗时，必须控制压缩空气的压力不超过0.8MPa；气阀要缓慢开启，当混凝土能顺利流出时才可开大气阀；气洗完毕后，要马上关闭气阀。详细步骤如下：将吸有水的海绵球/清洗球塞入末端软管，斗内的余留混凝土必须淹没搅拌轴。竖臂架，启动反泵(100%排量)，将海绵球/清洗球吸入1号弯管处。打开料斗放料口，及铰链弯管放料，拿出海绵球/清洗球。装好水枪，清洗料斗、S管、输送缸。注意气洗需要配备空气压缩机，要严格按照规定操作，要求管路密封性好，但气洗不可能洗很长的管路，衡水混凝土输送泵，对远距离的管路应分段清洗，此方法操作须谨慎，施工人员要远离出口方向，以防止粒料或清洗球飞出伤人

水洗通常混凝土输送泵在水洗时应打开锥管将其清洗干净，然后把用水浸过的扎成圆柱形的水泥袋和清洗球先后放进已清洗干净的锥管中，再接回锥管和管路，关闭卸斗门，向料斗注满水（须保持水源不断）；然后泵送水直到清洗球从输送管的前端冒出为止。详细步骤如下：泵送完成后，将臂架放平，廊坊混凝土输送泵，打开料斗放料口，放净余料!打反泵泄压，打开铰链弯管，唐山混凝土输送泵，用水枪将料斗、S管，输送缸冲洗干净!直至流淌清水为止。将一个海绵球/清洗球塞入铰链弯管。关好料斗放料门，装好铰链弯管。往料斗内加注自来水，并保证有足够的水源。开始正泵。将水源接入料斗，保证不

会泵空，等到海绵球/清洗球从末端软管泵出即可。

## 柴油动力混凝土输送泵的优势特点

邢台德杰机械制造有限公司为您介绍

柴油动力混凝土泵的优点：

1. 泵送理论排量为90M<sup>3</sup>/H，工作效率更高，加快施工速度。
2. 专用PLC智能控制系统，系统运行可靠3. 配备无线遥控，省去了传统的中央控制台，设备操作更方便。
4. 全液压可逆开式液压系统，换向冲击小。
- 5, 大功率风冷散热，采用昆仑和长城液压王，工作时间更长。
- 6, 先进的S阀系统，密封采用进口件，密封性好，混凝土输送泵，减少堵塞概率。
7. 选择国内品质的东风底盘，欧III排放标准，

邢台德杰机械制造有限公司为您介绍

细石混凝土泵的操作事项：

- 1, 采用输送管输送混凝土时，细石混凝土泵送的顺序应尽可能远。
2. 同一区域的混凝土浇筑顺序应为第I—垂直结构和后水平结构。
3. 混凝土浇筑的间歇时间，当不允许施工缝时，上下层之间的面积不得超过凝固时间。
4. 如果浇筑上层混凝土，则初步设置下层混凝土，并遵循离开接头的规定。
5. 细石混凝土泵的混凝土浇筑区域应预先划分。参考条件是：工程结构特征，平面形状和几何尺寸，以及混凝土和泵送设备的混合能力，以及周围场地的大小。

混凝土输送泵-唐山混凝土输送泵由邢台德杰机械制造有限公司提供。邢台德杰机械制造有限公司（ww

w.xtdjzz.com) 拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！