

直销北京华德换向阀4WE10H31B/CW220-50N9Z5

产品名称	直销北京华德换向阀4WE10H31B/CW220-50N9Z5
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

产品详情

北京华德液压全系列 具体型号及报价请联系客服

北京华德换向阀部分型号如下：

4WE10H31B/OFCW220-50N9Z5L 4WE10L31B/CG24N9Z4

4WE10H31B/OFCW220-50NZ4 4WE10L31B/CG24N9Z5

4WE10H31B/OFCW220-50NZ5 4WE10L31B/CG24N9Z5L

4WE10H31B/OFCW220-50NZ5L 4WE10L31B/CG24NZ4

4WE10J20B/OFAG24N 4WE10L31B/CG24NZ5

4WE10J20B/OFAG220-50N 4WE10L31B/CG24NZ5L

4WE10J31B/CG24N9Z4 4WE10L31B/CW220-50N9Z4

4WE10J31B/CG24N9Z5 4WE10L31B/CW220-50N9Z5

4WE10J31B/CG24N9Z5L 4WE10L31B/CW220-50N9Z5L

4WE10J31B/CG24NZ4 4WE10L31B/CW220-50NZ4

4WE10J31B/CG24NZ5 4WE10L31B/CW220-50NZ5

4WE10J31B/CG24NZ5L 4WE10L31B/CW220-50NZ5L

4WE10J31B/CW220-50N9Z4 4WE10M20B/AG24N
4WE10J31B/CW220-50N9Z5 4WE10M20B/AW220-50
4WE10J31B/CW220-50N9Z5L 4WE10M20B/OAG24N
4WE10J31B/CW220-50NZ4 4WE10M20B/OAW220-50N
4WE10J31B/CW220-50NZ5 4WE10M31B/CG24N9Z4
4WE10J31B/CW220-50NZ5L 4WE10M31B/CG24N9Z5
4WE10J31B/OFCG24N9Z4 4WE10M31B/CG24N9Z5L
4WE10J31B/OFCG24N9Z5 4WE10M31B/CG24NZ4
4WE10J31B/OFCG24N9Z5L 4WE10M31B/CG24NZ5
4WE10J31B/OFCG24NZ4 4WE10M31B/CG24NZ5L
4WE10J31B/OFCG24NZ5 4WE10M31B/CW220-50N9Z4
4WE10J31B/OFCG24NZ5L 4WE10M31B/CW220-50N9Z5
4WE10J31B/OFCW220-50N9Z4 4WE10M31B/CW220-50N9Z5L
4WE10J31B/OFCW220-50N9Z5 4WE10M31B/CW220-50NZ4
4WE10J31B/OFCW220-50N9Z5L 4WE10M31B/CW220-50NZ5
4WE10J31B/OFCW220-50NZ4 4WE10M31B/CW220-50NZ5L
4WE10J31B/OFCW220-50NZ5 4WE10P20B/AG24N
4WE10J31B/OFCW220-50NZ5L 4WE10P20B/AW220-50

公称压力：表示安全阀在常温状态下的最高许用压力，[高温设备](#)

用的安全阀不应考虑高温下材料许用应力的降低。安全阀是按公称压力标准进行设计制造的。

开启压力：也叫[额定压力](#)

或整定压力，是指安全阀阀瓣在运行条件下开始升起时的进口压力，在该压力下，开始有可测量的开启高度，介质呈可由视觉或听觉感知的连续排放状态。

排放压力：阀瓣达到规定开启高度时的进口压力。排放压力的上限需服从国家有关标准或规范的要求。

超过压力：排放压力与开启压力之差，通常用开启压力的百分数来表示。

回座压力：排放后阀瓣重新与阀座接触，即开启高度变为零时的进口压力。

启闭压差：开启压力与回座压力之差，通常用回座压力与开启压力的百分比表示，只有当开启压力很低时采用二者压力差来表示。