

# 南阳稳定土拌和站价格 辉旺工程机械 二手稳定土拌和站价格

产品名称	南阳稳定土拌和站价格 辉旺工程机械 二手稳定土拌和站价格
公司名称	山东辉旺工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号
联系电话	13583657788

## 产品详情

稳定土拌和设备在进行调试前的准备事项：

- 1、检查各部分的紧固是否连接可靠，特别要检查搅拌主机中的搅拌叶片及搅拌轴的连接螺栓是否紧固，移动式稳定土拌和站价格，新机应重新紧固检查一遍。
- 2、检查操作台和电气柜中各接头连接无错接漏接。
- 3、检查各部分润滑情况，保证各润滑点润滑油，各减速箱及电动滚筒油位在要求范围内。

稳定土拌和设备性能优良、技术先进、结构合理、质量可靠、使用方便、易于维修、生产率高，是施工单位理想的基层物料拌和设备。

种种物料应适宜“稳定上厂拌设备实用原料局限”的申请。搅拌器的工作前提雅致，当叶浆磨损到面积不够原本的 2 / 3 时，应更换叶浆。水稳拌和站厂家若因托辊组轴线与皮带外围线不垂直所致。以便收缩装载机的上料周期。各部件链轮罩不得率性碰撞取裁撤，免得意外事件的发作。装载机手要承当把持，防止发生混仓。水稳拌和站的维护和保养还远不止这些，我们在平时操作过程中一定要注意，只有这样才能合理的使用水稳拌和站，从而使其性能得到充分的展示。

如何提高水稳拌和站厂家的工作效率？主要体现在哪些地方？下面我们就从三个方面介绍一下：

第1、水稳搅拌站上料时间、搅拌时间和出料时间的影响，用户在使用过程中要定期检查蝶阀和相关电器元件，保证机构运行顺畅，粉料斗与搅拌机间的连接是否通畅，保证投料时间的正常;对于搅拌时间，水稳拌和站用户应检查搅拌机内部刀片衬板的完好程度、原料投放的位置、投放时间段、水稳拌和站是否存在抱轴现象影响搅拌效果和时间;对于出料时间，南阳稳定土拌和站价格，一般采用增大砵出料斗的容

量或将砵出料斗设计成存储容器来减少出料时间。

第二、用户应该根据水稳拌和站的生产能力及运输距离，配备足够多的运输车，不至于生产过多的混凝土得不到及时的运输，影响工程的进度。

第三、要经常对水稳拌和站设备进行维护管理，让设备处于好的工作状态，日常维修中及时检查存在的安全隐患，并加以排除，保证稳定土搅拌站安全高效地工作。

### 稳定土拌合站的维护与保养

1，减速机（器）及电动滚筒按使用说明书中的相应条款执行。

2，搅拌器、集料皮带机、上料皮带机、各配料机、螺旋输送机的轴承处，每天开机前应用黄油枪向油杯中加注润滑脂5—8下，每工作2000小时拆开检查，换上新的润滑脂。

3，搅拌机的传动齿轮每天开机前应涂抹黄油少许。

4，每星期打开一次各传动链条罩壳，并在链条上加涂少量的润滑脂，每工作3000小时清洗链条一次。

5，二手稳定土拌和站价格，每周清洗各皮带机和带式给料机的张紧丝杆一次，并涂上新的润滑脂。

6，300吨稳定土拌和站价格，搅拌器的工作条件恶劣，当叶浆磨损到面积不足原来的2/3时，应更换叶浆。

7，每班工作结束后，将混合料存仓中的物料排放干净，切断总电源；打开搅拌器的上盖，检查搅拌臂与叶浆的紧固情况，发现螺母松动应立即拧紧，以免叶浆脱落造成事故；清洗或清除设备中各处所粘附的物料，以免物料粘结硬化，影响设备的正常使用。

8，减速机或电动滚筒发生漏油现象时，要及时更换密封垫或密封圈，以保证其充足的油量。

9，搅拌机缸体上的盖板破损后要及时修复，以免物料飞出伤人。

南阳稳定土拌和站价格-辉旺工程机械-二手稳定土拌和站价格由山东辉旺机械有限公司提供。南阳稳定土拌和站价格-辉旺工程机械-二手稳定土拌和站价格是山东辉旺机械有限公司（[www.sdhuiwangjixie.com](http://www.sdhuiwangjixie.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。