

散料胶带输送机价格 国友机械优质售后 胶带输送机

产品名称	散料胶带输送机价格 国友机械优质售后 胶带输送机
公司名称	曲阜市国友机械销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市周公庙工业园
联系电话	18364730151

产品详情

胶带输送机断带的原因

胶带输送机断带的原因剖析

1、胶带的质量欠好

运送带在制作过程中因胶料的粘着力缺乏、工艺存在缺陷或某道制作工序把关不严，会导致后续出产易发作断带事端。

2、胶带受到冲击

运输体系凹凸设计落差太大、对物料导向不合理、体系存在较多大块物料等，均可使胶带受到很大力的冲击，在带面形成较多的凹坑，久之形成断带。

3、使用环境的腐蚀

胶带长期处在潮湿、高温等的环境下容易使胶带主芯编制层、牵引钢丝绳锈蚀，形成断带的危险。

4、胶带跑偏

皮带输送机调试、维护欠好，胶带大幅度跑偏，遭受翻卷、挂卡，从而发作断带事端。

5、物料卡住

小块坚硬物料卡在带面与导料槽或打扫器之间，逐渐磨透胶带形成断带。

6、胶带接头质量不佳

硫化接头在使用过程中往往会因粉尘掩盖在钢丝和胶料而致使后者出现锈蚀或开胶，在正常载荷运行时，都会形成胶带输送机断带事端。

胶带输送机

常规类型皮带机 DFPD—A300 A常规类型 300表示带宽

物料。重量、体积、形状、输送量等，需要向客户掌握清楚。

主架。角铁、槽钢、方管、圆管、不锈钢等，以角铁和槽钢为主。

带宽。300/500/600/650/800/1000/1200/1500mm等，以5/6/800较常见。

带速。常见范围0.5~2.5m/s。

升降。手动、电动、液压等，默认电动升降。

皮带。默认为4层、10mm厚、带V型防滑条纹黑色橡胶带，钉扣连接。

托辊。平行、V型、槽型等。

胶带输送机保护功能介绍：

(1)矿用皮带输送机速度保护。若输送机发生故障，安装在输送机被动机件上的事故传感器中的磁控开关不能闭合或不能按正常速度闭合，这时控制系统将按反时限特性经一定延1时后，散料胶带输送机厂家，速度保护电路起作用，使执行部分动作，切断电动机供电，以避免事故扩大。

(2)胶带输送机温度保护。带式输送机滚筒与皮带摩擦使其温度超限时，紧贴滚筒安装的检测装置发出超温信号，接收机收到信号后，经3s延1时，使执行部分动作，切断电动机供电，输送机自动停转，散料胶带输送机价格，起到温度保护作用。

(3)矿用皮带输送机机头下煤位保护。如某台输送机发生事故不能运转或煤矸石阻塞或因煤仓已满而停车等原因使机头下堆煤，则相应位置的煤位传感器与煤接触，煤位保护电路立即动作，使后一台输送机立即停车。这时工作面继续出煤，后边的输送机机尾将逐台依次发生堆煤，并使相应的后一台停车，直至自动地使转载机停止运行。

(4)矿用皮带输送机煤仓煤位保护。煤仓中设高低两个煤位电极，煤仓由于无空车不能放煤时，煤位将逐步升高，当煤位上升到高位电极时，煤位保护动作，胶带输送机，从首台皮带输送机开始，各台输送机因机尾堆煤依次停车。

(5)胶带输送机急停闭锁。在控制箱正面右下角设有急停闭锁开关，利用该开关的左右旋转，可对本台或前台输送机实行急停闭锁。

(6)矿用皮带输送机中途任意点停车保护。如在沿输送机的任一点需要停车，则要将相应位置的开关拨到中停位置，胶带输送机将立即停车。需要再开时，首先将开关复位，再按下信号开关发信号即可。

(7)矿用皮带输送机烟雾保护。当巷道中因皮带摩擦等原因造成烟雾发生时，悬挂在巷道内的烟雾传感器起作用发出报警声，物流胶带输送机厂家，并经3s延1时后，保护电路作用，切断电动机供电，起到烟雾保护作用。

散料胶带输送机价格-国友机械优质售后-胶带输送机由曲阜市国友机械销售有限公司提供。散料胶带输送机价格-国友机械优质售后-胶带输送机是曲阜市国友机械销售有限公司（www.qdfjx.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。