

# 烧烤净化车 林芝烧烤车 蔚蓝环保设备

产品名称	烧烤净化车 林芝烧烤车 蔚蓝环保设备
公司名称	山东省博兴县蔚蓝环保通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福镇工业园
联系电话	13255432828

## 产品详情

由于烧烤期间会产生大量的污染废气，烧烤净化车，环保局通知烧烤营业商购买烧烤车要求安装油烟净化器后才能营业，那么安装油烟净化器后，油烟去哪里了？

油烟在经过净化烧烤炉后，都被电场高压电离，低压吸附在电场了。在油烟积聚到一定量后会回流到净化器底下的接油盘里。

烧烤车设计的合理性，总结出来的数据而定型的无烟烧烤车，环保无烟烧烤车，更能赢得市场的青睐。具有操作简单，使用方便，油烟净化烧烤车，任何人使用起来容易的特点。

注意：油烟的净化后烧烤炉是要清洗的，如果油烟比较大的话尽量两个月清洗一次，这样能保证机器达到大的净化效果。具体的操作方式请咨询厂家售后服务商。

### 高压静电木炭无油烟烧烤车

输出高压导线上必须有保护管，林芝烧烤车，以保证绝缘良好。净化器安装完毕后，净化器、管道周围不得堆放其他物品或易燃物品。严禁在净化器和管道上放置重物，不得随意搬动。高压电源箱上应有防水雨棚，箱内不得进入水。根据使用频率，三~五个月后，应对净化器两端的过滤网和极板框进行拆卸清洗。否则，影响净化效果。清洗后待极板全干后才能装复原位，方可投入使用 净化器常见故障：净化器在使用过程中，出现间歇性的劈啪声，这是油烟中的水与净化器中的高压静电相遇发出的声音，这不是故障。当劈啪声不断，极板间拉出耀眼的电弧光时，有两种情况：一是极板变形间距发生变化或极板框上有积水；二是电源电压过高。净化器不工作：一是电源电器烧毁；二是清洗后没连接好高压连接线或极板间距太近而短路。处理办法：一是校正极板间距均匀，消除积水；二是连接好高压连接线。

### 无烟烧烤车净化器处理油烟过程

## 无烟烧烤车净化器处理油烟过程

- 1、吸入油烟有害气体
- 2、预处理器：均衡惯性碰撞分离，去除粗大油烟颗粒，均化气流，稳定风速，提高整体净化效率。
- 3、模块化高压静电电场科学的电晕电极安装组合形式，起晕电压低，放电性能强，强度大，使通过的油雾粒子大量的吸附在集尘板上。
- 4、活性炭滤网：模块化金属丝网及活性炭过滤吸附组合，去除最后的剩余物质及异味。

烧烤净化车-林芝烧烤车-蔚蓝环保设备(查看)由山东省博兴县蔚蓝环保通风设备有限公司提供。山东省博兴县蔚蓝环保通风设备有限公司(www.bxwlhb.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。蔚蓝环保设备——您可信赖的朋友，公司地址：山东省滨州市博兴县兴福镇工业园，联系人：李经理。同时本公司(www.wlwyskc.com)还是从事无烟烧烤车，无烟净化烧烤车，环保无烟烧烤车的厂家，欢迎来电咨询。