

# BFC8720与BFC8140低价出售

产品名称	BFC8720与BFC8140低价出售
公司名称	乐清市海洋王照明工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市蒲岐镇海洋王大厦
联系电话	86-057727877781 13989865238

## 产品详情

BFC8720与BFC8140低价出售，bfc8140与bfc8100海洋王防爆灯  
jw7621与7622强光电筒，bfc8140与bpc8720防爆灯 型号：BFC8140  
适用于石化装置、车间和海上石油平台等大范围易燃易爆场所。

### 一 性能:

- / 隔爆型最高防爆等级，可在易燃易爆危险场所安全可靠工作；
- / 采用高强度气体放电灯做光源，光效高，平均使用寿命达10000小时以上；
- / 采用棱晶状钢化玻璃，无眩光，能有效避免作业、施工人员产生不适和疲劳感；
- / 采用一体化全密性结构设计及最新表面处理技术，外形美观，安装简便，防雨淋、喷水，灯具外壳永不腐蚀、生锈，可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用；
- / 外壳选用高强度铝合金材料，具有抗强力碰撞和冲击能力。

### 二 使用:

- 1、根据工作现场的实际照明需要，确定灯具的安装位置和方式，然后按灯具到220V电源接点的距离备好相应长度的三芯电缆线（如采用钢管布线则将三芯电缆线引入钢管至灯具安装处）；
- 2、先卸下接线腔上的固定螺钉，拔出接线盒的接线部分；从包装盒内取出密封圈和接头（带紧定螺钉），依次套入电缆；然后将三芯电缆线的一端分别接入盒内的标识“L”、“N”和接地处，用压线卡压紧电缆后，并用紧固螺钉固定好，然后拧紧接头，压紧密封圈，并从侧面拧紧紧定螺钉；
- 3、将第2步的部件旋入钢管，从侧面装上紧定螺钉锁紧，再将灯体沿接线盒的导轨装入，然后拧紧面板上的螺钉；
- 4、最后把三芯电缆线的另一端按防爆要求接通220V电源。
- 5、更换灯泡时，先切断电源，然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉，用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6圈，再用手小心将灯盖缓慢卸下，旋下旧灯泡换上新灯泡。

警告：1) 严禁带电打开灯具；2) 拆卸灯盖时，灯盖与灯壳快脱离时小心操作。

### 三 注意:

- 1、安装和维护灯具时，必须切断电源，参考接线图；
- 2、使用时，灯具表面有一定温升，属正常现象，透明件中心温度较高，不得触摸；
- 3、必须使用本公司配备的电器；
- 4、更换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。

### 四 技术参数:

额定电压:220VAC 50Hz

外壳防护:IP65

进线口螺纹:G3/4

引入电缆: 8~ 14mm

外形尺寸:540 × 364 × 192mm

总重量:11Kg

### 五 品质保证:

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,光源保用一年,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护.