

# 昆明二手水稳拌合站 二手水稳拌合站用途 辉旺工程机械

产品名称	昆明二手水稳拌合站 二手水稳拌合站用途 辉旺工程机械
公司名称	山东辉旺机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号
联系电话	13583657788

## 产品详情

稳定土拌和站成为生活中不能缺少的部分

- 1、检查各螺栓是否紧固，尤其是搅拌机内搅拌叶片及各料仓振动器叶片。
- 2、检查皮带托辊是否有缺少的地方，各转动位置是否润滑充分。搅拌机各轴承每工作四小时打黄油一次，其余地方工作三天至一星期打一次。
- 3、电缆电线是否有漏电破损的地方，一般机器每工作一星期就要停机检查一下各电器件螺丝是否紧固，线缆是否破损。各电气及控制柜要牢固接地。总地线一般深度至少1.5米至2米。变频器建议单独接地。接地时可以在地线处浇灌盐水增强接地效果。

稳定土拌和站在生产过程中要严格控制质量，对于原材料的检验都要登记，并且要反复检验，在稳定土拌和前要有实验员下发的稳定土灌注通知单，二手稳定土搅拌设备，数量严格按照稳定土灌注通知单设定、再就是严格坚持贯标程序和工作程序，坚持原材料没有出厂合格证书、不准入场坚持未经试验不准使用，坚持发现不合格材料就清理出现场;坚持对所有的计量装置定期检定，坚持现场在用材料的检测(待检、合格等)标识工作，坚持试验报告、试验记录、材质单同步，真正地把相关程序落实到位、从而不断地提高质管水平对于稳定土拌和站拌和机的操作员要求必须持证上岗，严格按照机械、设备操作规程作业、杜绝违规操作，保持拌和工作后的清洁干净。

1 稳定土拌和站在设备投入正常使用前，二手稳定土拌合设备，应配备好与本设备生产率相适应的上料机械（一般为  $\geq 150$  以上规格的装载机或数台带式输送机及用于运输散装粉料的水泥罐车（）和运输车辆，并充分地配备好各种物料，以保证设备能连续、有效地工作。

2 稳定土拌和站各种物料应符合“稳定土厂拌设备适用材料范围”的要求，同时，各种物料应有严格的质量管理，以免发生损坏设备的责任事故。

3 稳定土拌和站测出各种物料的容重，根据设备总生产率和配比的要求，确定单台配料机的生产率。

4 稳定土拌和站料门开度和级配皮带机速度的调整。

#### 稳定土拌和站的安全操作顺序

开机顺序：开机前检查?打开水阀开关?水泵加引水?空压机开?贮料仓门开?卸料皮带开?搅拌主机开?上料皮带开?配料(包括粒料，水泥)开?供水开  
关机顺序：配料(包括粒料，水泥)关?供水关、上料关(皮带无存料)?搅拌主机关(搅拌罐内无存料)?卸料皮带关(皮带无存料)?贮料仓门关?空压机关?清洗搅拌罐?关闭水阀开关?关总电源

在拌制稳定土拌和站生产过程中，经常发生石料堵塞筛网的筛孔，造成该进入1#仓（小仓）的石屑，由于小仓上振动筛筛网的筛孔堵塞，石屑只能进入2#仓，甚至进入3#仓，逐渐越来越严重地影响混合料的配合比，沥青混凝土产品的质量达不到要求，导致铺筑在道路上的路面仍然要返工铣刨重修。

1. 筛孔偏小，二手水稳拌合站用途，若振动筛上残留稍大的石屑颗粒，就无法通过筛孔，昆明二手水稳拌合站，逐渐把筛孔堵塞。

2. 含有大量接近振动筛筛孔尺寸临界的石料颗粒。

稳定土拌和站是一种大型的施工用机械设备，它的造价一般都是很高的，所以做好设备的保养维护室很有必要的，在日常的时候也要对设备经常的进行检查，防治没有发现的小问题最后变成大问题，这不光会增减稳定土拌合站运行的成本，更不利于设备的使用寿命延长。

昆明二手水稳拌合站-二手水稳拌合站用途-辉旺工程机械由山东辉旺机械有限公司提供。山东辉旺机械有限公司（[www.sdhuiwangjixie.com](http://www.sdhuiwangjixie.com)）位于山东省潍坊市安丘经济开发区汶水北路66号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前辉旺工程机械在混凝土搅拌及其输送机械中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。辉旺工程机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。辉旺工程机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。