

巷道铲车隧道装载机 蓝博机械 台州巷道铲车

产品名称	巷道铲车隧道装载机 蓝博机械 台州巷道铲车
公司名称	济宁蓝博机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区金宇路商动力大厦503
联系电话	15564726362

产品详情

蓝博巷道铲车

巷道铲车的用途，在公路施工中，装载机用于路基工程的挖掘水泥料场的装卸，铁矿巷道铲车好用吗，推土作业。完成铲、装、运、卸等作业，速度快效率高操作轻便等优点。轮式装载机不损坏路面可以自行转移工地。

铲车的操作方法保养：检查空载铲斗运行情况制动气压表读数须达到规定值起步，行驶前取下前后车体安全连接杆，台州巷道铲车，改变行驶方向及变速驱动操作杆必须在车停后进行。不能行驶过程中起升铲斗，起升铲斗下面不能站人作业。巷道铲车变速箱是轮式装载机重要的传动部件之一，它负责将发动机传来的速度和扭矩传递给终传动系统，改变发动机和车轮之间的传动比实现装载机的前进和倒退挡操纵，并可实现在发动机运转的起动和停车安全。全液压转向和先导操纵系统，操作轻便灵活，性能可靠；采用全液压制动，制动平稳可靠。

巷道铲车使用注意事项

在操作之前，应检查巷道铲车。每个液压管的轮胎压力和接头液压控制阀是否正常，润滑部件是否缺油。

在操作过程中应始终注意周围人的情况，特别是倒车时，要注意车辆后面是否有行人。在操作过程中，巷道里面用的小铲车，不允许任何人上下车。特别是严禁坐在或站在铲斗和机架上。在巷道铲车空斗行驶时，请勿将铲斗抬得太高。

在不平坦的地形驾驶和转弯时，严禁将铲斗提升到较高的位置。

斜坡不得进行保修工作。在陡坡上应严格禁止转弯，倒车和停车。当火灾在斜坡上熄灭时，铲斗应接地

, 制动器应在启动前牢固固定。

夜间工作时, 应完成现场照明。

操作完成后, 巷道铲车停放在平坦的地上, 铲斗落在地面上。液压缸应使液压缸缩回, 控制杆置于中间位置进行清洁, 润滑后门窗关闭。

1.巷道铲车在行驶过程中突然不前进, 不退缩, 换档工作压力正常。

故障原因: 1) 对于换档分配阀故障或(40F, 50D, 巷道铲车隧道装载机, 50F)蓄能器损坏换档阀空气控制阀杆卡住或损坏, 2) 进油口堵塞, 3) 蓄能器油路堵塞4) 空气控制截止阀故障

补救措施: 清洁换档阀隔离阀杆或更换空气控制阀以清除相关油路, 修理或更换空气控制截止阀

2.巷道铲车工作正常, 突然没有转向, 没有提升, 没有行走, 弹性连接板损坏或联轴轮打齿。

故障原因: 弹性连接板断裂, 弹性连接板固定螺栓损坏, 连接轮打齿。

排除方法: 更换弹性连接板并更换连接轮

3.换档工作压力正常。当整个机器处于重载状态时, 主驱动轴快速且有力地旋转。挖掘工作过程中整机无法正常工作, 换油时有冶金粉末。

故障原因: 高速和低速操纵杆在低速位置不反转或换档阀不到位, 1:3离合器损坏, 前进离合器损坏。

补救措施: 将高速和低速杆悬挂在低速位置, 重新调整拉拔器, 更换离合器摩擦片并损坏相关部件。

巷道铲车隧道装载机-蓝博机械-台州巷道铲车由济宁蓝博机械有限公司提供。济宁蓝博机械有限公司(www.jnhaohong.1688.com)为客户提供“多功能混凝土搅拌车,装载机,座驾抹光机,辊轴摊铺机”等业务,公司拥有“蓝博”等品牌。专注于路面机械等行业,在山东济宁有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:于经理。