

液压旋转抓料器供应 液压旋转抓料器 鸿工机械

产品名称	液压旋转抓料器供应 液压旋转抓料器 鸿工机械
公司名称	山东鸿工机械科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区市区驻地
联系电话	13774933888

产品详情

挖掘机冬季保养的误区

错误做法：不注意机体保温可引发的严重后果：降低工作寿命，损伤发动机 冬季气温低，容易使柴油机工作时冷却过度。故保温是冬季用好柴油机的关键。在北方地区，冬天使用的柴油机都应配备保温套和保温帘等防寒设备。另外节温器对柴油机工作时的升温起着重要作用。故入冬前应检查节温器的工作是否正常，失效的节温器应及时更换

挖掘机液压油更换方法

(1) 一台挖掘机更换液压油时，应做如下准备:购买整车液压系统用的油。，滤芯，洗油，3公斤面粉，绳子，封闭液压油管的油堵，(按换油的挖掘机上的油管配制)一台汽泵和大小空油桶等。准备一台正常的挖掘机。将换油的挖掘机动臂抬升到最高点，斗杆及铲斗收到内点后发动机熄灭。(动臂缸，斗杆缸和铲斗缸的缸杆全部伸出到顶点)。如图1所示。

(2) 液压油箱的清洗：将箱内的液压油全部放出，撤出液厢式压滤机芯，把泵和油箱之间的管路从泵的接口处拆开，放出管路内的油液。用洗油冲洗液压油箱和管路。用医用沙布把液压油箱内部擦净。将面粉揉和到能拉伸面的程度分成三份，用面团分三次粘干净液压油箱的里面尤其是油箱的边角处和滤芯筒。液压油箱和滤芯筒内必须彻底清理干净。更换新的液压滤芯，上好盖板。

(3) 液压柱塞泵的冲洗：挖掘机上每种液压柱塞泵都有冲洗油口，(放油口)。拧开上下放油口，液压旋转抓料器，放出泵壳内的液压油，拧上泵下面的油堵，从泵上面的油口向泵壳内注满洗油，再拧开泵下面的油堵，放出泵壳内的洗油，反复冲洗几次后，最后用汽泵把泵壳内的余油吹干净后，注满洁净的液压油，拧紧油堵即可，Badge。

(4) 更换泵进油口密封圈，(O形圈)，将液压油箱连接到泵的供油管路连接好，液压旋转抓料器供应，从液板框压滤机芯油口(放好更换后的滤芯)向液压油箱内注满洁净的液压油。

挖机冒蓝烟的处理方法

- 1、检查油底壳油面是否过量。因为曲轴高速转动会使机油飞溅到汽缸壁上，并窜入燃烧室。值得注意的是，检查油面过高时，切不可在发动机停止工作后就立即抽出油尺查看，液压旋转抓料器出售，因为此刻飞溅到曲轴箱壁上的润滑油尚未流回，须停机10分钟后再抽出油尺。
- 2、检查缸套、活塞和活塞环的状况。如果磨损严重，间隙过大，造成机油上窜至燃烧室外燃烧，液压旋转抓料器厂家，同时伴有发动机曲轴箱废气增多，应及时更换磨损的活塞。活塞环失去作用，机油大量上窜至燃烧室燃烧，出现排放蓝烟，应拆下活塞环、清除积炭、正确装配各活塞环，必要时更换活塞环。对于新挖机或刚大修过的挖机，一般不会因活塞与汽缸的间隙过大而引起润滑油上窜。往往是活塞环内、外切口装反而引起润滑油上窜。应该注意查看。

液压旋转抓料器供应-液压旋转抓料器-鸿工机械由山东鸿工机械科技股份有限公司提供。液压旋转抓料器供应-液压旋转抓料器-鸿工机械是山东鸿工机械科技股份有限公司（www.sdhgjxkj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。同时本公司（www.feigangzhuatou.com）还是从事山东抓钢机，山东抓钢机批发，山东抓钢机厂家的厂家，欢迎来电咨询。