

移动式数字汽车衡地磅

产品名称	移动式数字汽车衡地磅
公司名称	常州五牧称重设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武进国家高新技术产业开发区龙惠路36号
联系电话	0519-83270969 18052546193

产品详情

[795349410.pdf](#)

数字式电子地磅优点 全球发展方向

除模拟式地磅功能外，另外有以下优点：

- 1、地磅称重传感器采用高集成化高智能纯数字量输出;
- 2、可以防止用简单电路改变称量信号大小的方式进行作弊;
- 3、记忆能力免除了更换传感器后的校准问题，免标定;
- 4、实时故障自诊断功能，可检测每个传感器的故障;
- 5、抗干扰性强、防强磁、妨高频、传输距离可达1000米以上;
- 6、精度高、大吨位使用分度值可提高1倍。

1.地磅厂来告诉你们在使用地磅前该做哪些工作详细内容：

越来越多的人，无论是公司、工地还是私人使用，他都会有一个专门负责称重的人来操作重量，但有多少人能从头到尾正确使用重量?下面地磅厂来告诉你们在使用前该做哪些工作，使用后需做哪些工作。

- 1、按规定穿戴劳保，持证上岗。看磅人员需通过专门培训才能从事操作。

- 2、秤台四周间隙内不得卡有石子、铁块等异物。
- 3、检查限位间隙是否保持在2—3mm,限位螺栓与秤体不应碰撞接触。
- 4、地磅必须有专人操作，看磅人员需经过培训合格后方可过磅，培训方式为自学，考核认定。
- 5、培训内容包括：仪表基础知识、使用注意事项、操作方法、常见异常现象处理方法以及日常维护保养方法。
- 6、看磅人员在过磅前核查货车总重，确认在地磅限定范围范围以内。
- 7、看磅人员必须每日清扫磅台，及时清除地磅上的散落物。每日点检，填写点检表。设备部门负责定期地磅检定，保证不过期使用。

使用仪表前检测：

- 1)打开稳压电源开关。
- 2)打开多用电源插座开关。
- 3)打开仪表电源。预热15分钟，仪表不能在带负载时接通电源，停机时必须切断电源。
- 4)确认称体正常且空载时按仪表置零键(ZERO)
- 5)仪表显示是否正常，发现问题及时处理