

二手水稳拌和站价格 潍坊宇洋工程 新乡二手水稳拌和站

产品名称	二手水稳拌和站价格 潍坊宇洋工程 新乡二手水稳拌和站
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

产品详情

稳定土拌和机是一种经济、实用的稳定土厂拌设备，产品结构成熟，品种规格齐全，性能质量稳定可靠，自九一年生产至今以其雄厚的技术基础，优越的产品质量，满意的客户服务，在市场上享有较高的信誉，产品遍布全国各地，新乡二手水稳拌和站，市场占有率近65%。并出口菲律宾、阿富汗、非洲等国家。

稳定土拌和机采用无衬板双卧轴强制式搅拌主机，mi布小浆叶大线速度方案，使物料在“沸腾”状态下快速推进，生产率高，拌和均匀生产过程连续稳定，且无需更换衬板，使用寿命长，维护成本低。单电机驱动减速机，大齿轮同步传动，工作稳定可靠，耐冲击振动，抗过载能力强，使用寿命长。

在操作生产中，工作人员要遵循以下规程：

- 1、稳定土拌合站站设备投入正常使用前，应配备好与本设备生产率相适应的上料机械，装载机或数台带式输送机及用于运输散装粉料的水泥罐车和运输车辆，并充分地配备好各种物料，以保证设备能连续地工作。
- 2、开机前，应按下“开机警告”按钮，以示告警，室外电铃响过几次后，并确定不会有危险发生时再行开机，二手水稳拌和站租赁，也可通过扩声器予以警告。正常生产中，偶遇紧急情况也可通过此种方式予以警示。

稳定土拌合机发电机启动前必须认真检查各部分接线是否正确，二手稳定土拌和站多少钱，各连结部分是否牢靠，电刷是否正常、压力是否符合要求，接地线是否良好。启动前将励磁变阻器的阻值放在极大

位置上，断开输出开关，有离合器的发电机组应脱开离合器。先将柴油机空载启动，运转平稳后再启动发电机。发电机开始运转后，应随时注意有无机械杂音，异常振动等情况。确认情况正常后，调整发电机至额定转速，电压调到额定值，然后合上输出开关，向外供电。负荷应逐步增大，力求三相平衡。运行中的发电机应密切注意发动机声音，观察各种仪表指示是否在正常范围之内。检查运转部分是否正常，发电机温升是否过高，并做好运行记录。停车时，先减负荷，将励磁变阻器回复，使电压降到极小值，然后按顺序切断开关，最后停止柴油机运转。

稳定土拌合设备采用工业微控制系统，具有搅拌均匀，生产率高且级配种类多、模块化程度高，便于安装、调试、维护等特点。本设备广泛适用于各种高等级公路、机场等底基层的施工。

稳定土拌和站如今都起到了重大的作用，这主要就是它具有优越的性质，它主要就是包含了水、砂石材料、传输搅拌、粉料给料等这些部分，二手水稳拌和站价格，在铸造的过程之中，主要就是钢结构，这种钢不仅仅是具有大方的外观，在结构强度方面得到了加强。

二手水稳拌和站价格-潍坊宇洋工程-新乡二手水稳拌和站由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。潍坊市宇洋工程机械有限公司（www.wfyyc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。潍坊宇洋工程——您可信赖的朋友，公司地址：山东省安丘市景芝镇景盛工业园，联系人：韩经理。