

厂家供应单室酸辣粉汤料真空包装机

产品名称	厂家供应单室酸辣粉汤料真空包装机
公司名称	济南沃发机械设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:鑫儒奕 型号:400 真空尺寸:400X400X70mm
公司地址	山东省济南市天桥区凤凰阁C区2单元1801
联系电话	0531-58781116 18560198129

产品详情

本系列真空包装机只须按下真空盖即自动按程序完成抽真空、封口。印字、冷却、排气的过程。经过包装后的产品防止氧化、霉变、虫蛀、受潮、可保质、保鲜而延长产品的储存限期。

操作步骤 1：将电源插头插上（AC220V）打开电源开关。2：抽气时间调节到20秒，（可根据袋子的大小，做适当的调整）3：热封时间调试到10秒到15秒之间即可（可根据袋子的厚薄上调或下降）4：热封温度调节，一般设置在中温即可，（袋子的厚薄不一样，比较薄设置低温，袋子比较厚设置高温，一般不建议使用高温，容易损坏电热丝。5：以上设置好之后即可以开始工作了。故障排除：1：机器工作时不抽真空或抽真空不理想 a：新机使用时，可能由于真空盖密封圈与工作室品面未很好的密封出现漏气而导致真空抽不起来，应在工作时真空室盖下压时用手稍压下，待盖子完全吸紧之后即可放开手。 b：检查真空包装机微动开关接触是否良好，是否到位，如果不是则需调整微动开关。 c：放气阀关闭不严，产生漏气，检查放气电磁阀，阀芯（橡胶）是否磨损，污染或阀芯中心偏移，如有以上所说的情况出现，则必须及时维修或更换。 d：检查管路个部位是否有泄漏或松动。2：热风质量不好 a：检查包装袋口是否清洁，平整，要避免封口处有脏物。 b：检查电热丝是否出现断裂现象，有请更换，或电热丝接头出现松动，出现松动，请上紧。3：机器保养 a：机器在操作前仔细阅读说明，一定要熟练的操作本机，（或致电给我们） b：对机器内的真空泵要做定期的保养，切忌一定要定期加油， c：真空泵工作时必须保证油位在油窗高度的2分之1处，应该检查油位和油的污染情况（建议每周检查一次）如果出现真空油受到污染发黑，变稠，应及时换油，在加入新油之前清洗真空泵，把费油放干净。