

# 螺旋风管厂家 合肥螺旋风管 风之范风管公司

产品名称	螺旋风管厂家 合肥螺旋风管 风之范风管公司
公司名称	安徽风之范通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区当涂路螺旋风管加工厂
联系电话	18158850600

## 产品详情

### 有效的风管的清洗方式

**动力洗刷：**用气动或者电动的毛刷将脏污刷动，镀锌螺旋风管多少钱，然后污物用和气体冲洗相同的方法和方向被吸到真空收集器中。这种方法要求尽可能的小心不至于破坏保温资料的外表。

**气体冲洗：**这种方法借助连接到风管的配有喷嘴的软管以输送压缩空气。设计喷嘴使得压缩空气能够把尘土和污物驱赶进来。而被压缩空气去干的污物和尘土则顺着风管被输送到真空集容器中。

### 螺旋风管的清洗方法

- 1、真空吸污法：**是使用真空吸污管，然后人工来进行清除。它要求风管有较大的检修孔，但在人工操作时可能会有遗漏的地方，因此不是非常好。
- 2、动力洗刷法：**是使用气动或者电动毛刷将脏污清除掉，然后将脏污集中到一起，合肥螺旋风管，可以使用真空收集器来进行收集，但它要求不能破坏风管的表层。
- 3、气体冲洗法：**通过软管来输送压缩空气，以便驱除脏污，而脏污会被输送到真空容器中集中起来。

### 风管的连接

- 1、法兰密封垫料**选用不透气，弹性好的材料，法兰垫料尽量减少接头，接头形式采用阶梯形，接头处应涂密封胶。

- 2、法兰连接时，先垫好垫料，然后把两个法兰先对正，螺旋风管制作，穿上几颗螺栓并拧上螺母不要上紧，再用尖冲塞进未上螺栓的螺孔中，把两个螺孔撬正，螺旋风管厂家，直到所有螺栓都穿上后，拧紧螺栓。紧螺栓时应十字交叉逐步均匀的拧紧。
- 3、风管连接好后，以两端法兰为准，检查风管连接是否平直。
- 4、不锈钢风管法兰连接的螺栓，宜用同材质的不锈钢制成，用普通型的，应喷涂涂料。
- 5、铝板风管连接采用镀锌螺栓，在法兰两侧垫镀锌垫圈。

=

螺旋风管厂家-合肥螺旋风管-风之范风管公司由安徽风之范通风设备有限公司提供。螺旋风管厂家-合肥螺旋风管-风之范风管公司是安徽风之范通风设备有限公司（[www.ahfzf.com](http://www.ahfzf.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。