

铝合金门窗厂家 安徽国建门窗公司 安徽门窗

产品名称	铝合金门窗厂家 安徽国建门窗公司 安徽门窗
公司名称	安徽国建门窗幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽新桥国际产业园创业大道38号
联系电话	13856998999 13856998999

产品详情

铝合金门窗的维护方法

首要，我们要对他们进行定时的清洗，周末周日抽几分钟，将它们擦洗一下；其次，当我们发现铝型材外表遭到腐蚀或污渍时，门窗制作，一定要及时清洗，千万不要偷闲而一拖再拖哦！我们能够拿软毛巾沾一点点的酒精，对腐蚀的当地进行擦洗，然后再用清水擦洗干净。还有一点我们能够注意下，在用清水擦洗时，我们能够适量参加些热水，门窗加工，用温水擦洗作用会更好哦。最终，我们也能够用一些优质维护蜡对刚擦洗好的铝型材门窗进行喷涂。

如何选购铝合金门窗？

选购铝合金门窗主要要检查铝合金门玻璃隔层的密封性，除了查看正面的玻璃胶涂层是否严密之外，还要检查门背玻璃上的密封条是否平整，要求无脱槽无卷边。

优质的铝合金门窗，加工精细，焊接讲究，特别是一些拼接位的平整度。而劣质的铝合金门窗，盲目地选用铝型材，加工粗制滥造，门框转角等位置无法拼接、平整，有时还有较大的缝隙。

所以，消费者在选购时，应特别注意检查有无焊接缺陷，如开焊、漏焊等现象。主要还要看门扇与门框闭合是否密实，间隙是否均匀一致，开启是否灵活。消费者在检查铝合金门窗的焊接工艺后，还要仔细观察产品的漆面是否色彩鲜亮、纹理是否清晰，注意漆面不能有明显的擦划伤、气泡等缺陷。

铝合金门窗制造工艺：

断料：断料，又称“下料”，是铝合金门窗制造的第 道工序，也是关键的工序。断料首要运用切开设

备，资料长度应依据规划要求并参考门窗施工大样图来断定，安徽门窗，要求切开精1确;不然，门窗的方正难以确保，断料尺寸误差值应控制在2mm范围内。一般来说，推拉门窗断料宜选用直角切开;平开门窗断料宜选用45°角切开;其它类型应依据拼装方法来选用切开方法。

铝合金门窗厂家-安徽国建门窗公司-安徽门窗由安徽国建门窗幕墙工程有限公司提供。铝合金门窗厂家-安徽国建门窗公司-安徽门窗是安徽国建门窗幕墙工程有限公司（www.ahgjmc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：关总。