

# 费斯托节流阀GRLA-1/8-PK-6-RS-B

产品名称	费斯托节流阀GRLA-1/8-PK-6-RS-B
公司名称	上海蕊丰电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海嘉定江桥海波路
联系电话	86-02156520510/56520498/59532133 13524692493

## 产品详情

TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零 56520498/51995351王轩露13918179504

单向节流阀用于双作用气缸的排气流量控制。在相反方向单向节流阀完全打开，压缩空气可自由通过。进气流量不受控制而只对排气流量进行控制，可以将活塞保持在空气缓冲之间(即使负载有变化，也能起到改进动作特性的效果)。

精密节流阀在性能上经过优化，适合用于慢速状态(-LF)。 派生型号

单向节流阀，用于排气节流 GRLA, GRGA, GRXA 单向节流阀，用于排气节流，具有制动功能

GRXA-HG-... - 流量: 18 ... 4300 l/min. - 螺纹接口: M3 ... G3/4

- QS 快插接头，用于管径3 ... 10 mm -倒钩接头PK-3, PK-6 -直接安装在气缸上 -

防腐、耐酸型 CRGRLA -可旋转360度 -带槽调节螺钉 -带突缘螺钉和锁定螺母

- 输出口位于侧面(GRLA)或顶部(GRGA) 消声器，降低阀排气口的噪音。 H-1/4-B

H-3/8-B H-1/2-B H-3/4-B H-QS-4 H-QS-6 H-QS-8 H-QS-10

H-QS-12 H-QSM-5/32-U H-QSM-3/16-U H-QS-1/4-U H-QS-5/16-U H-

QS-3/8-U H-QS-1/2-U H-22-SWx2

TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零 56520498/51995351王轩露13918179504 H-1/8-A/I H-M5

H-5/3-1/4 H-5/3-1/2 H-4/3-M5 H-3-1/4-B H-5-1/4-B H-22-SW

H-30-SW HA-M5-QS-4 HA-1/8-QS-4 HA-1/8-QS-6 HA-1/4-QS-6

HA-1/8-QS-8 HA-1/4-QS-8 HA-3/8-QS-10 HA-3/8-QS-12 HA-1/2-QS-12

HAPB-1 HAPB-2 HAPB-3 HAPB-4 HAPB-5 HAPB-13 HAPB-14

HAPB-15 HAPB-16 HAPB-17 HAPB-18 HAPB-19 HAPB-20

HAVB-2 HAVB-3 HAVB-4 HBEV-10/30 HB-M5-QS-4 HB-1/8-QS-4

HB-1/8-QS-6 HB-1/4-QS-6 HB-1/8-QS-8 HB-1/4-QS-8 HB-3/8-QS-10

HB-3/8-QS-12 HB-1/2-QS-12 HBE-8/10 HBE-12/16 HBE-20 HBE-25

HBE-32 HBE-40 HBE-50/63 HB-10-32-UNF-QSM-5/32-U HB-1/8-QSM-5/32-U

HB-1/8-QSM-3/16-U HB-1/8-QS-1/4-U

TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零 56520498/51995351王轩露13918179504 HB-1/8-QS-5/16-U

HB-1/4-QSM-3/16-U HB-1/4-QS-1/4-U HB-1/4-QS-5/16-U GRU-1/4 GRU-1/2  
GRU-1/8-B GRU-1/4-B GRU-3/8-B GRU-1/2-B GRU-3/4-B  
GRE-1/8-NPT GRE-1/4-NPT GRE-1/2-NPT GRE-1/8 GRE-1/4 GRE-1/2  
GRE-3/8 GRE-3/8-NPT GRO-3,3x2-ZPL GRO-M5-B GRO-1/8-B GRO-  
ZP-1-ISO-B GRO-ZP-2-ISO-B GRO-ZP-1-ISO-CT GRO-ZP-2-ISO-CT GRO-  
ZP-3-ISO-CT GRO-QS-3 GRO-QS-4 GRO-QS-6 GRO-1/4 HGL-1/8  
HGL-M5 HGL-1/8-NPT HGL-1/4-NPT HGL-3/8-NPT HGL-1/2-NPT  
HGL-M5-B HGL-1/8-B HGL-1/4-B HGL-3/8-B HGL-1/2-B HGL-  
M5-QS-4 HGL-1/8-QS-4 HGL-1/8-QS-6 HGL-1/4-QS-8 HGL-1/4-QS-10  
HGL-3/8-QS-8 HGL-3/8-QS-10 HGL-1/2-QS-12 HGL-1/8-1/8-B GR-M5-B  
GR-1/8-B GR-M5x2-B GR-1/8x2-B GR-M3 GR-QS-1/4 GR-QS-3/8  
GR-QS-1/2 GR-QS-3 GR-QS-4-LF GR-QS-4 GR-QS-6-LF GR-QS-6  
GR-QS-8 GR-H-QS-3-4 GR-H-QS-6-8 GR-1/4 GR-3/4 GR-1/2  
GR-3/8-B GRLA-M5-B GRLA-M5-PK-3-B GRLA-M5-PK-4-B GRLA-M5-RS-B  
GRLA-M5-PK-3-RS-B GRLA-1/8-B GRLA-1/8-PK-3-B GRLA-1/8-PK-4-B  
GRLA-1/8-PK-6-B GRLA-1/8-RS-B GRLA-1/8-PK-4-RS-B GRLA-1/8-PK-6-RS-B  
GRLA-1/4-B GRLA-1/4-PK-4-B GRLA-1/4-PK-6-B GRLA-1/4-RS-B  
GRLA-1/4-PK-4-RS-B GRLA-1/4-PK-6-RS-B GRLA-3/8-B GRLA-1/2-B  
GRLA-3/4-B GRLA-1/8-NPT-B GRLA-1/8-NPT-1/4-B GRLA-1/8-NPT-3/8-B  
GRLA-1/8-NPT-RS-B GRLA-1/4-NPT-B GRLA-1/4-NPT-1/4-B GRLA-1/4-NPT-3/8-B  
GRLA-1/4-NPT-RS-B GRLA-3/8-NPT-B GRLA-3/8-NPT-1/4-B GRLA-3/8-NPT-3/8-B  
GRLA-1/2-NPT-B GRLA-10-UNF-B GRLA-10-UNF-3/16-B GRLA-10-UNF-1/4-B  
GRLA-10-UNF-RS-B GRLA-1/8-QS-6-RS-B GRLA-1/8-QS-8-RS-B GRLA-1/4-QS-6-RS-  
B GRLA-1/4-QS-8-RS-B GRLA-3/8-QS-6-RS-B GRLA-3/8-QS-8-RS-B  
GRLA-10-32-UNF-QS-5/32-U GRLA-1/8-NPT-QS-5/32-U GRLA-1/8-NPT-QS-1/4-U  
GRLA-1/4-NPT-QS-1/4-U GRLA-3/8-NPT-QS-1/4-U GRLA-1/8-NPT-QS-5/16-U  
GRLA-1/4-NPT-QS-5/16-U GRLA-3/8-NPT-QS-5/16-U GRLA-1/2-B-CT GRLA-1/4-B-  
CT GRLA-1/4-PK-4-B-CT GRLA-1/4-PK-6-B-CT

TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零 56520498/51995351王轩露13918179504 GRLA-1/8-B-CT  
GRLA-1/8-PK-3-B-CT GRLA-1/8-PK-4-B-CT GRLA-1/8-PK-6-B-CT GRLA-3/4-B-CT  
GRLA-3/8-B-CT GRLA-M5-B-CT GRLA-M5-PK-3-B-CT GRLA-M5-PK-4-B-CT  
GRLA-M3 GRLA-M3-QS-3 GRLA-M5-LF-C GRLA-M5-PK-3-LF-C GRLA-  
M5-QS-3-LF-C GRLA-M5-QS-4-LF-C GRLA-1/8-NPT-QS-3/16-U GRLA-1/4-NPT-  
QS-3/16-U GRLA-1/4-NPT-QS-3/8-U GRLA-3/8-NPT-QS-3/8-U GRLA-3/8-NPT-  
QS-1/2-U GRLA-1/2-NPT-QS-3/8-U GRLA-1/2-NPT-QS-1/2-U GRLA-10-32-UNF-  
QS-1/4-U GRLA-1/16-NPT-QS-3/16-U GRLA-1/16-NPT-QS-1/4-U GRLA-M5-QS-3-D  
GRLA-M5-QS-4-D

TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零 56520498/51995351王轩露13918179504 GRLA-M5-QS-6-D  
GRLA-1/8-QS-3-D GRLA-1/8-QS-4-D GRLA-1/8-QS-6-D GRLA-1/8-QS-8-D  
GRLA-1/4-QS-6-D GRLA-1/4-QS-8-D GRLA-1/4-QS-10-D GRLA-3/8-QS-6-D  
GRLA-3/8-QS-8-D GRLA-3/8-QS-10-D GRLA-1/2-QS-12-D GRLA-F-1/8-QS-4-D  
GRLA-F-1/8-QS-6-D GRLA-F-1/8-QS-8-D GRLA-F-1/4-QS-6-D GRLA-F-1/4-QS-8-D  
GRLA-E-M5-QS-4 GRLA-E-M5-QS-6 GRLA-E-1/8-QS-4 GRLA-E-1/8-QS-6  
GRLA-E-1/8-QS-8 GRLA-M5-QS-3-RS-D GRLA-M5-QS-4-RS-D GRLA-M5-QS-6-RS-  
D GRLA-1/8-QS-3-RS-D GRLA-1/8-QS-4-RS-D GRLA-1/8-QS-6-RS-D  
GRLA-1/8-QS-8-RS-D GRLA-1/4-QS-6-RS-D GRLA-1/4-QS-8-RS-D  
GRLA-1/4-QS-10-RS-D GRLA-3/8-QS-6-RS-D GRLA-3/8-QS-8-RS-D  
GRLA-3/8-QS-10-RS-D GRLA-1/2-QS-12-RS-D GRLA-1/8-QS-6-RS-MF-D  
GRLA-1/8-QS-8-RS-MF-D GRLA-1/8-QS-6-MF-D GRLA-1/8-QS-8-MF-D

GRLA-1/8-QS-6-B-20 GRLA-1/8-QS-8-B-20 GRLA-1/4-QS-8-B-20 GRLZ-M5-B  
GRLZ-M5-PK-3-B GRLZ-M5-PK-4-B GRLZ-M5-RS-B GRLZ-M5-PK-3-RS-B  
GRLZ-1/8-B GRLZ-1/8-PK-3-B GRLZ-1/8-PK-4-B GRLZ-1/8-PK-6-B  
GRLZ-1/8-RS-B GRLZ-1/8-PK-4-RS-B GRLZ-1/8-PK-6-RS-B GRLZ-1/4-B  
GRLZ-1/4-PK-4-B GRLZ-1/4-PK-6-B GRLZ-1/4-RS-B GRLZ-1/4-PK-4-RS-B  
GRLZ-1/4-PK-6-RS-B GRLZ-1/8-NPT-B GRLZ-1/8-NPT-1/4-B GRLZ-1/8-NPT-3/8-B  
GRLZ-1/8-NPT-RS-B GRLZ-10-UNF-B GRLZ-10-UNF-3/16-B GRLZ-10-UNF-1/4-B  
GRLZ-10-UNF-RS-B GRLZ-M3 GRLZ-M3-QS-3 GRLZ-M5-LF-C GRLZ-  
M5-PK-3-LF-C GRLZ-M5-QS-3-LF-C GRLZ-M5-QS-4-LF-C GRLZ-M5-QS-3-D  
GRLZ-M5-QS-4-D GRLZ-M5-QS-6-D GRLZ-1/8-QS-3-D GRLZ-1/8-QS-4-D  
GRLZ-1/8-QS-6-D GRLZ-1/8-QS-8-D GRF-PK-3 GRF-PK-3x2 GRA-1/4-B  
GRE-1/8-NPT GRE-1/4-NPT GRE-1/2-NPT GRE-1/8 GRE-1/4 GRE-1/2  
GRE-3/8 GRE-3/8-NPT GRGA-M3-QS-3 GRGA-M5-PK-3-LF-C GRGA-  
M5-QS-3-LF-C GRGA-M5-QS-4-LF-C GRGO-M3-QS-3 GRGO-M5-PK-3-LF-C  
GRGO-M5-QS-3-LF-C GRGO-M5-QS-4-LF-C GRGZ-M3-QS-3 GRGZ-M5-PK-3-LF-C  
GRGZ-M5-QS-3-LF-C GRGZ-M5-QS-4-LF-C GRK-1/8 GRK-3/8-B GRK-M5  
GRM-3/8 GRM-1/8 GRM-M5 GRP-70-PK-3 GRPO-70-PK-3  
GRP-10-PK-3 GRP-160-PK-4 GRPO-10-PK-3 GRPO-160-PK-4 GRP-70-1/8-AL  
GRP-160-1/8-AL GRPO-70-1/8-AL GRPO-160-1/8-AL GRXA-M5-QS-3-D  
GRXA-M5-QS-4-D GRXA-M5-QS-6-D GRXA-1/8-QS-3-D GRXA-1/8-QS-4-D  
GRXA-1/8-QS-6-D GRXA-1/8-QS-8-D GRXA-1/4-QS-6-D GRXA-1/4-QS-8-D  
GRXA-1/4-QS-10-D GRXA-HG-1/8-QS-4 GRXA-HG-1/8-QS-6 GRXA-HG-1/4-QS-6  
GRXA-HG-1/4-QS-8 U-1/8-B-NPT U-1/4-B-NPT U-3/8-B-NPT U-1/2-B-NPT  
U-1-B U-M3 U-E-1/8 U-E-1/4 U-E-M5-S U-E-1/8-S U-E-1/4-S  
U-1/8 U-3/8 U-1/2 U-3/4 U-1 U-1/4 U-1/8-I U-M5  
U-PK-3 U-PK-4 U-M5-50 U-1/8-50 U-1/4-20 U-3/8-20 U-1/2-20  
U-1/8-B U-1/4-B U-3/8-B U-1/2-B U-3/4-B W-3-1/8-NPT  
W-3-1/4-NPT W-3-3/8-NPT W-3-1/2-NPT W-3-1/8 W-3-1/4 W-3-3/8  
W-3-1/2 W-3-3/4 W-3-M5 SVS-3-1/8 SVOS-3-1/8 SVS-4-1/8  
SV-5-M5-B SV-3-M5 K/O-3-PK-3 K-3-M5 KH/O-3-PK-3 TH/O-3-PK-3  
TH-3-M5 TH-3-1/4-B THO-3-1/4-B H-1/4-B H-3/8-B H-1/2-B  
H-3/4-B H-QS-4 H-QS-6 H-QS-8 H-QS-10 H-QS-12 H-  
QSM-5/32-U H-QSM-3/16-U H-QS-1/4-U H-QS-5/16-U H-QS-3/8-U  
H-QS-1/2-U H-22-SWx2 H-1/8-A/I H-M5 H-5/3-1/4 H-5/3-1/2  
H-4/3-M5 H-3-1/4-B H-5-1/4-B H-22-SW H-30-SW HS-4/3-1/8-B  
HS-4/3-M5 HS-4/3-1/4 HS-4/3-1/2-B HSO-4/3-1/8-B HSO-4/3-M5  
HSO-4/3-1/4 HSO-4/3-1/2-B F-3-M5 F-3-1/4-B F-5-1/4-B FO-3-1/4-B  
FP-3-1/4-B

TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零 56520498/51995351王轩露13918179504 FP-5-1/4-B  
V/O-3-PK-3 V/O-3-1/8 R/O-3-PK-3 L/O-3-PK-3 V-PK-6 V-PK-2  
V-PK-4 V-3-M5 V-3-1/4-B V-5-1/4-B V-PK-3 R-3-M5 R-3-1/4-B  
R-5-1/4-B L-PK-6 L-PK-2 L-3-M5 L-PK-3 L-3-1/4-B L-5-1/4-B  
L-PK-4 TEL!零贰壹-伍陆伍贰零伍壹零 56520498/51995351王轩露13918179504