

7.3米大直径瑞泰风工业大风扇安装注意事项

产品名称	7.3米大直径瑞泰风工业大风扇安装注意事项
公司名称	湖北瑞兆伟业通风降温科技有限公司
价格	18600.00/台
规格参数	品牌:瑞泰风 规格型号:RTF-CF-7E 风扇直径:7.3米
公司地址	武汉市汉阳区永丰街三眼桥社区琴断岭199号42号厂房
联系电话	13545891632

产品详情

瑞泰风工业大风扇在安装过程中一定要注意的这些方面，要是忽略了，很容易引发工业风扇故障的，下面是瑞泰风工业大风扇安装注意事项。

一、安装前1.1、瑞泰风工业大风扇安装前应仔细检查工业风扇是否完整无损，各紧固件螺栓是否有松动或脱落，叶轮有无碰撞风罩。认真检查扇叶或百叶在运输过程中有无变形受损。1.2、安装选择出风口环境时，应注意出风口对面2.5 -3M内不能有太大的障碍物。

二、安装时2.1、安装平稳：瑞泰风工业大风扇安装时应注意风机的水平位置，调整到工业风扇与地基平面垂直稳固。安装后电机不可有倾斜现象。2.2、安装瑞泰风工业大风扇时应使电机的调节螺栓处于方便操作的位置。以方便使用时调节皮带松紧。2.3、安装工业风扇支架时，一定要让支架与地基平面水平稳固，必要时在工业风扇旁安装角铁进行再加固。2.4、工业风扇安装完后，要对其周围密封性进行检查。如有空隙，可用阳光板或者玻璃胶进行密封。

三、安装后3.1、安装完成后，检查工业风扇内部是否留有遗留的工具和杂物。用手或杠杆拨动扇叶，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品无异常现象，方可进行试运转。3.2、运转中如出现工业风扇振动或电机有“嗡嗡”的异常声响或其它异常现象应停机检查，待修复后再开机使用。

瑞泰风工业大风扇运用场所1.适用于高温或有异味的车间：如热处理厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、各种化工厂。2.适用于劳动密集型企业：如服装厂，各类装配车间，网吧。3.

园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。