

高密海源机械科技有限公司联系方式 全自动拼板机多少钱一台 管经理

产品名称	高密海源机械科技有限公司联系方式 全自动拼板机多少钱一台 管经理
公司名称	山东昌基机械科技有限公司
价格	666.00/台
规格参数	品牌:海源 型号:mh2225 产地:山东高密
公司地址	山东省潍坊市高密市柏城镇晏子路西崇德大街（南）5009号1幢1号生产用房（注册地址）
联系电话	18563652806

产品详情

自动拼板机维护与保养

机器和人一样需要定期进行保养，才能发挥最大的功能。否则，它就会出现偶尔发发小脾气。拼板机也是一样的，需要使用人员定期进行维护保养。维护保养也要讲求方式方法的，下面是拼板机进行日常维护需要注意的几个要点：

- 1、拼板机每次机器使用完毕，要注意清理，务必将平台及传动系统上的粉尘清理干净，定期对设备润滑加油。
- 2、清洁 设备内外整洁，各滑动面、丝杠、齿条、油孔等处无油污，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；
- 3、拼板机定期（依使用情况）检查机器各部件螺钉是否松动。
- 4、拼板机若长期不用，应定期（每周）加油空走，以保证传动系统的灵活性。
- 5、整齐 工具、附件、工件(产品)要放置整齐，管道、线路要有条理；
- 6、安全
遵守安全操作规程，不超负荷使用设备，设备的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。

自动拼板机故障排除方法一

常见故障与排除

- 1翻板上去后不回落。翻板上限开关没到位，调整翻板气缸上的上限开关，直到合适位置。
- 2按运行按钮后翻板气缸不动作。木料压紧上限开关没到位，调整压紧上限开关的位置。
- 3运行后木料压紧到位后推料前进没有前进。1) 检查木料压紧下限开关。2) 检查油压机的电磁阀。
- 4 根据实际要求调整齐边锯之间的距离。
- 5 根据实际要求调整裁断锯与挡板之间的距离，已达到木板的宽度要求。
- 6 码料架的高度要与接料架落下的高度一致。
- 7 调整刷胶机与翻料架高度一致。