

# 广西电熔焊机 电熔焊机出租 济南一点通

产品名称	广西电熔焊机 电熔焊机出租 济南一点通
公司名称	济南一点通机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区王炉工业园2号
联系电话	18678878695

## 产品详情

电熔焊机如今在我们的生活中应用的是很广泛的，而初次使用电熔焊机的朋友不知道该如何来使用，今天济南一点通的小编就和大家一起来了解一下电熔焊机的操作步骤：

- 1，准备PE管材和电熔管件（电熔套筒），需要焊接的PE管材与管件在室外环境下存放一定时间，从而使管材与管件温度相同。
- 2，去除PE管材插入端的氧化层，然后插入电熔管件中。插入管件的管件以轻松插入为宜，不要强行将管材敲入管件中，管件插入太紧在焊接时由于PE材料加热后膨胀过程中容易引起电加热的移位，从而改变加热产生的温度变化，广西电熔焊机，容易引起局部加热温度过高而引起焊接冒烟等失败现象。
- 3，使用电熔夹具固定需要焊接的管材，因为管材插入管件后两个管材不是在一条直线上，也就是说管材与管件不是同轴的，通过电熔夹具（管道直线器）来固定管材与管件，以减小管材插入管件的应力。
- 4，准备就绪后将电熔焊机焊机的输出电极插入管件的电极柱上，接通电源，电熔焊机报价，开机扫描条形码（或输入条码24位数字，也可以直接输入焊接电压与时间），确认焊接参数是否正确后启动开始按键进入焊接倒计时。
- 5，焊接倒计时结束后，观察电熔管件的观孔塑料是否弹起，正常情况是有一定突起的。焊接进入冷却阶段时不能去移动管道，须在冷却结束后才能移动管道。

电熔焊机相信大家都知道，但是对于初次使用电熔焊机的朋友来说，电熔焊机出租，怎么操作就是一件犯愁的事情了，今天济南一点通的小编就和大家一起来了解一下如何操作电熔焊机：

1.准备工作结束后，打开操作开关，仔细调整工作电流开始焊接。

2.做好准备工作，连接导线—打开电源开关—设定电压档和时间—打开操作开关—计时器开始计时—调整电流到设定值（缓调）开始焊接—达到设定时间，全自动电熔焊机，蜂音器响自动断电—关闭操作开关至OFF、电流旋钮回零—摘下连接线夹子—按规定时间冷却—检查—工作结束。

买电熔焊机就来济南一点通吧！济南一点通期待您的合作！

电熔焊机主要就是对PE管进行焊接的一种焊机，今天济南一点通的小编就和大家一起来介绍一下电熔焊机的应用：

3K型电熔焊机是本公司在综合国内外的先进技术基础上按国家焊机标准精心设计、改进研制而成的智能型电熔焊接设备。本产品采用先进的微电脑技术来自动焊接的全过程，并且具有一个带恒稳电压的定时交流电压变压器，功能强、性能稳定、体积小、适用性强，使用安全可靠，是PE管电熔焊接的理想机具。主要用于PE管道的电熔式焊接。目前，该设备已广泛用于管道燃气、天燃气、石油、供水等领域，成为PE管道连接的必备设备一点通小机械编欢迎您的来电

广西电熔焊机-电熔焊机出租-济南一点通(优质商家)由济南一点通机械设备有限公司提供。济南一点通机械设备有限公司（[www.jnydt.com](http://www.jnydt.com)）是从事“电熔焊机，热熔焊机，全自动热熔焊机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：方经理。