

氩弧发电电焊一体机

产品名称	氩弧发电电焊一体机
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW220ACY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

氩弧发电电焊一体机

设备品名：220A柴油发电电焊机

型号：SW220ACY

电焊机配置：

电流调节范围：50-220A

空载电压：65V

工作电压：23-30V

焊条：2.5-4.0

发电机配置：

额定功率：5KW

后备功率：5.5KW

电压：220V/380V

频率：50HZ

直流输出：12V/8.3A

功率因数：1 (cos)

相数：单相、三相

励磁方式：AVR

绝缘等级：B级

动力配置：

动力型号：SW190动力 16P

缸径：90*66mm

排量：420CC

冷却方式：风冷

启动方式：手启动/电启动

机油容积：1.1L

主燃料：柴油

机组参数

油箱容积：15L

连续工作时间：满载12小时

供油方式：自流式

整机尺寸：720*515*545 (mm)

整机重量：100KG

整机设备随机附件：

配置自带四个轮子和手推把、电启动钥匙三把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。

启动方式

手拉启动、电启动

整机机组组成部分

柴油机、发电机、电焊机、油箱

产品性能

1、常态焊接,2.5-3.2-4.0毫米直径焊条，点焊5.0焊条（各种规格焊条）

2、发电额定输出：5KW，后备输出功率：5.5KW

使用方法

机器购买后，先按量加入适当的柴油和机油，一般加油站都能买到，机油是普通汽车使用的即可（发电机启动方式为电启动，跟汽车启动一样，钥匙一拧就开启了），然后即可把需要带的设备插入发电机表面上的电源接口即可使用！建议使用前先看一遍使用说明，说明里对于使用方法的详解和机器的维护保护说的比较详细，同时也是为了安全使用！

逆变电焊机中常用的主电路结构形式1、单端正激式电路许多小功率逆变电焊机主电路采用单端正激电路。此电路的特点是电路中仅有一个功率开关器件，电路简单，功率开关器件不会发生直通现象，易于保护，但功率变压器工作于一个象限中，利用率较低，功率容量不易做大，钳位绕组的漏抗会在功率开关器件上引起较高的电压尖峰。2、半桥式电路在中小功率逆变电焊机中，多采用半桥式逆变电路。半桥式逆变电路主要由两个电容和两个功率开关器件和主变压器组成。功率开关器件比同容量桥式电路的减少一半，但功率开关器件的电流定额比同容量桥式电路高一倍，此电路具有抗变压器偏磁能力。由于大电流定额功率开关器件价格相对较高，因而人们倾向于将半桥逆变电路应用于中小功率的逆变电焊机中。3、桥式电路电焊机桥式逆变电路由4个功率开关器件和变压器组成，每个功率开关器件中的电流相比半桥式电路都减少一半，可以做成较大功率的逆变焊接电源，输出400A以上的焊接电源基本上采用了这种电路结构。电焊机桥式电路不具备抗变压器的偏磁能力，解决方法是在变压器一次回路中串联隔直电容或采用峰值电流的控制方法