

安徽衡立升降机租赁 升降机出租公司有哪些 肥东升降机出租

产品名称	安徽衡立升降机租赁 升降机出租公司有哪些 肥东升降机出租
公司名称	安徽衡立吊装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区灵石路与珍珠路交口东南角
联系电话	13956065756

产品详情

使用升降机需要做好的工作

- 1、施工安装人员工作前应及时仔细检查现场，是否有不安全的因素，如有不安全的因素必须排除后，肥东升降机出租，方可进行工作。工作时必须在每层厅门外，挂有井下有人工作的标牌。
- 2、在井道工作时，必须采用36V工作照明灯，在轿厢内工作时必须采用12V工具照明灯。
- 3、工作场所下面不准停人，下脚手架时不准滑下和跳下。
- 4、在调试中开车人员要配合好调试人员，精神要集中，听从调试人员的指挥。

使用升降机的维护方法：

- 1、升降机升起后不得移动，支腿未撑紧不得起升作业。
- 2、使用过程中严禁超载作业，移动升降机出租，所载物品应妥善放置。
- 3、升降机在使用时，升降机出租公司电话，工作台面应保持水平状态。
- 4、室外作业，环境恶劣时，使用人员应系安全绳。
- 5、机器升降过程中，严禁人员攀爬。
- 6、广泛用于城建、油田、交通、市政、厂区等行业的高空作业。

液压升降机最高能升多少米?

液压升降机的高度一般是从3米到20多米左右，如要购买时，请与升降机厂家工作人员咨询一下，让工作人员按照你的场地要求来决定需要订购多少米的才合适。

固定式液压升降机的升降高度为2-11米之间，车载式、自行式和移动式升降机的升降高度为1.2-16米之间，铝合金升降机的升降高度为1.3-24米，导轨式升降机的升降高度为1.5-14米之间。

安徽衡立升降机租赁-升降机出租公司有哪些-肥东升降机出租由安徽衡立吊装工程有限公司提供。安徽衡立升降机租赁-升降机出租公司有哪些-肥东升降机出租是安徽衡立吊装工程有限公司（www.ahhldzgc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。