

# 福州脚手架租赁 福州脚手架 福州鑫沧脚手架

产品名称	福州脚手架租赁 福州脚手架 福州鑫沧脚手架
公司名称	福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇芝田村119号钢管厂
联系电话	13705901010

## 产品详情

脚手架的卸料平台：卸料平台上面要挂牌标明控制荷载；要严格按照搭设方案施工。

### 外脚手架搭设顺序

本工程脚手架搭设自下而上进行，立杆垫板铺完后由楼的一侧开始排尺，在垫板上用粉笔画出立杆轴心线，然后在垫板上摆放标准底座及扫地杆 → 竖立杆（随即立杆与扫地杆用直角扣件扣紧） → 装扫地小横杆 → 安第一步大横杆 → 安装第一步小横杆 → 校正立杆 → 设第一排拉结点 → 安第二步大横杆 → 第二步小横杆.....以此类推，福州脚手架出租，搭设高度 7 步大横杆时安装剪刀和横向支撑杆。

大横杆编辑按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)第5.2.4条规定，大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算，福州脚手架租赁，大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的弯矩和变形。均布荷载值大横杆的自重标准值： $P_1=0.035 \text{ kN/m}$ ；脚手板的自重标准值： $P_2=0.300 \times 1.000/(2+1)=0.100 \text{ kN/m}$ ；活荷载标准值： $Q=2.000 \times 1.000/(2+1)=0.667 \text{ kN/m}$ ；静荷载的设计值： $q_1=1.2 \times 0.035+1.2 \times 0.100=0.162 \text{ kN/m}$ ；活荷载的设计值： $q_2=1.4 \times 0.667=0.933 \text{ kN/m}$ ；图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中弯矩和跨中挠度)图2 大横杆设计荷载组合简图(支座弯矩)

### 优点

修少：该脚手架构件消除了螺栓连接，构件经碰耐磕，一般锈蚀不影响拼拆作业，福州脚手架，不需特殊养护、维修；

管理：构件系列标准化，福州脚手架哪里租，构件外表涂以橘黄色。美观大方，构件堆放整齐，便于现场材料管理，满足文明施工要求。

运输：该脚手架最长构件3130MTM，最重构件40.53KG，便于搬运和运输。

适应性：1)构筑各种形式的脚手架、模板和其它支撑架；

2)组装井字架；

3)搭设坡道、工棚、看台及其它临时构筑物；

4)构造强力组合支撑柱；5)构筑承受横向力作用的支撑架。

福州脚手架租赁-福州脚手架-福州鑫沧脚手架由福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司提供。福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司（[www.fzxincang.cn](http://www.fzxincang.cn)）位于福州市闽侯县南屿镇。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鑫沧脚手架在工地施工材料中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。鑫沧脚手架取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。鑫沧脚手架全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。