

板材开平机定制 东博机械设备 青岛板材开平机

产品名称	板材开平机定制 东博机械设备 青岛板材开平机
公司名称	博兴县曹王镇东博机械设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县曹王镇曹一村
联系电话	13954305218

产品详情

传统技术

传统的压机生产线压力机以通流布置方式布置以形成生产线。每台双动压力机都配有液压升降平台。对冲压件质量的影响如下：（1）单动和双动压力机是手动装载和取出的。材料，整条生产线不封闭，灰尘和油污更严重；（2）一道工序采用手工采油，生产落后，产品质量不稳定；（3）在双动压榨过程中，操作者需要翻转零件，人工在翻转板上有零件刮伤，翘曲和变形；（4）操作人员在进给和回收过程中容易与定位部件和模具顶部碰撞，造成表面划伤；（5）在手动送料过程中，很容易生产出不到位材料，板材开平机定制，不保证零件的精度。

板材开平机操作

- 1.启动电源启动液压站调卷的中心，开卷机同时南移北移开厚板时托辊马达和开卷机同时送料，薄板只用托辊马达送料即可。
- 2.送料是开卷机(制动/打开)调至档上。开卷机前进，后退时应闭合离
- 3.板头进牵引辊20公分以上再落下。板头出矫平辊时，测里辊必须抬起。
- 4.剪板机刀片必修抬起。剪板前调整刀片间隙液压站散热器要保持清洁。
- 5.SV设定温度P显示温度春末设为0~10度，冬天调为20度左右，提前预热。
- 6.减速器灰尘罩脏了之后用卸下用气泵从里向外吹。

开平机在使用的时候一定要按照规程来操作，青岛板材开平机，不然的话是造成不必要的麻烦校平机使用中的五大注意事项：

- 1、在校平机运行中不可选正反转，要先停机；急停打开后再选择正反转；卷料时，注意板料不要碰到电线，板材开平机制造，以防把电线划破。
- 2、长时间使用后，要检查是否有螺丝母松动，如有松动需用扳手拧紧；如遇到专业性问题，须向专业人员询问处理；
- 3、要注意校平机的保养，凡是有黄油嘴的地方，一个月加一次黄油。主要是对轴承的润滑！注意辊面的清洁，不允许有焊渣、短小板料或其它东西掉入辊间，以免损坏校平辊。
- 4、在有人检查维修或加油时，必须确保机器电源全部切断。开机时，也要注意是否有人过分靠近机器。
- 5、树立安全意识，注意人身安全。凡是旋转部位都不能靠近接触！

板材开平机定制-东博机械设备(在线咨询)-青岛板材开平机由博兴县曹王镇东博机械设备厂提供。板材开平机定制-东博机械设备(在线咨询)-青岛板材开平机是博兴县曹王镇东博机械设备厂（www.dongbojx.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王姗姗。