

山东鸿工机械 液压旋转梅花抓厂家报价 液压旋转梅花抓

产品名称	山东鸿工机械 液压旋转梅花抓厂家报价 液压旋转梅花抓
公司名称	山东鸿工机械科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区市区驻地
联系电话	13774933888

产品详情

挖掘机冬季保养的误区

错误做法：不注意机体保温可引发的严重后果：降低工作寿命，损伤发动机 冬季气温低，容易使柴油机工作时冷却过度。故保温是冬季用好柴油机的关键。在北方地区，冬天使用的柴油机都应配备保温套和保温帘等防寒设备。另外节温器对柴油机工作时的升温起着重要作用。故入冬前应检查节温器的工作是否正常，失效的节温器应及时更换

抓木器的使用

1、抓木器作业前的外观检查

检查钎杆与其衬套的间隙，并查看其是否有液压油渗出。一旦发现抓木器有液压油渗漏现象，应立即更换损坏的密封环。并且检查相关螺栓是否松动、脱落的情况，液压旋转梅花抓，必要时请拧紧或更换。

2、抓木器作业前/作业中的润滑

抓木器在作业前和连续作业2到3小时内，应对其进行润滑。打黄油的时候，抓木器应该垂直放置，钎杆压实，不可悬空，这样可以避免黄油进入液压系统。需要注意的是，黄油注入不宜太多，打太多会粘结到活塞上面，液压旋转梅花抓厂家报价，再作业时黄油容易进入到液压系统。

挖掘机使用过程中注意事项

挖掘时每次吃土不宜过深，提斗不要过猛，以免损坏机械或造成倾覆事故。挖斗下落时，注意不要冲击履带及车架。挖掘机装载活动范围内，不得停留车辆和行人。若往汽车上卸料时，应等汽车停稳，驾驶

员离开驾驶室后，方可回转挖斗，向车上卸料。挖掘机回转时，应尽量避免挖斗从驾驶室顶部越过。卸料时，挖斗应尽量放低，液压旋转梅花抓多钱，但又注意不得碰撞汽车的任何部位。

在高的工作面上挖掘散粒土壤时，应将工作面内的较大石块和其他杂物清除，以免塌下造成事故。若土壤挖成悬空状态而不能自然塌落时，液压旋转梅花抓抓钢机，则需用人工处理，不准用挖斗将其砸下或压下，以免造成事故。

山东鸿工机械(图)-液压旋转梅花抓厂家报价-液压旋转梅花抓由山东鸿工机械科技股份有限公司提供。山东鸿工机械(图)-液压旋转梅花抓厂家报价-液压旋转梅花抓是山东鸿工机械科技股份有限公司（www.sdhgjxkj.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。同时本公司（www.feitiezhua.com）还是从事山东抓铁机，山东抓铁机生产，山东抓铁机厂家的厂家，欢迎来电咨询。